

INGRESO AL MENU DE SERVICIO

DVD OPTION si esta en 1, desaparece video 1 y video 2

MENU 6

CLNDAR si esta en 1 aparece el calendario en el menú del usuario

REMEMBER AV (0 o 1) si esta en 1 y el TV se apago estando en AV, cuando lo prendo arranca en AV. Si esta en 1, cuando lo prendo arranca en canales.

MENU 8

ESTEREO OPT. Si esta en 0 o 1 desaparece el menú de audio del usuario.

Si esta en 2 aparece el menú, pero solo con Vol. y balance.

Si esta en 3 aparecen también graves y agudos

MENU 9

AFC GAIN (0 o 1) corre la imagen de derecha a izquierda.

CD. MODE si esta en 1 y tengo un dvd conectado, cuando aparece el menú del mismo sale sin sincronismo vertical. Puede variar entre 0 y 7, parecería que el valor óptimo es 0.

OSC. CONT varía el contraste del menú en pantalla

MENU 10

BRT. ABL. DEF en 1 le pone más brillo que en 0

RGB TEMP. (0 o 1) le cambia la tonalidad a la imagen

VCO ADJ. SW la combinación de este con **C. VCO.ADJ** actúa sobre el color. Según como estén puede o no agarrar color, agarrar pero con interferencias o agarrar bien.

MENU 11

VRESET TIMING varia entre 0 y 1, y lo que se aprecia es que la imagen sube o baja un poquito

V. BLK. SW (0 o 1) le saca 1 cm. a la imagen del lado de arriba

FBPBLK. SW si esta en 0, aparece como un velo blanco del lado izquierdo en forma vertical

PRE / OVER ADJ (0 a 3) corre la imagen 1 cm. de der. a izq.

MENU 12

DC. RESET actúa cambiando el brillo, tiene 4 niveles.

BLK. STR. STA. La combinación de este con **DC. RESET** ponen la imagen más azul o más brillante.

BLK. STR. GAIN le pone como un velo blanco a toda la imagen.

S. TRAP. SW sirve para que aparezca en colores la imagen. Debe estar en 1

OTROS

CCD si esta en 1 habilita el subtítulo