

PREGUNTAS FRECUENTES :

NO ME CUBRE EL ANCHO DE LA PANTALLA?

1-CAMBIAR LA FILA DE PINES PARA MODIFICAR.

2-ENTRAR AL MENU 1 Y TRABAJAR EN LOS PARAMETROS 4-5-6-7

3- SI NO CUBRE CAMBIAR EL CAPACITOR POLIESTER QUE ESTA AL LADO DE
LOS PINES DE .33 POR MENOR VALOR (.27 O .22)

NO ME SINTONIZA ENTRE EL CANAL 50 Y 60?

ENTRAR AL MENU 8 Y CAMBIAR LOS PARAMETROS 3 Y 4 POR LOS
VALORES QUE SE INDICA EN EL MANUAL.

SE VE SIN COLOR?

ENTRAR AL MENU 6 Y CAMBIAR EL PARAMETRO 2 COMO INDICA
EL MANUAL.