

SERVICE MANUAL

BA-4 CHASSIS

<u>MODEL</u>	<u>COMMANDER</u>	<u>DEST.</u>	<u>CHASSIS NO.</u>
KV-29AL40	RM-Y165	E	SCC-S06J-A
KV-29AL40A	RM-Y165	E	SCC-S06H-A
KV-29AL40C	RM-Y165	E	SCC-S06K-A



KV-29AL40



RM-Y165



TRINITRON® COLOR TV
SONY®

SPECIFICATIONS

	KV29AL40	KV29AL40A KV-29AL40C
Power requirements	120V,60Hz	220V, 50/60Hz
Number of inputs/outputs:		
Video ¹⁾	2	2
S Video ²⁾	—	—
Audio ³⁾	2	2
Audio Out ⁴⁾	1	1
Monitor Out	—	—
Speaker output (W)	10W x 2	10W x 2
Power Consumption (W):		
In use (max.)	170W	170W
In standby	2W	3W
Dimensions (W/H/D):		
(mm)	660.4 x 598 x 505.5mm	660.4 x 598 x 505.5mm
(in.)	26 x 23 ^{1/2} x 20in	26 x 23 ^{1/2} x 20in
Mass:		
(kg.)	42kg	42kg
(lbs.)	92 lbs. 8 oz.	92 lbs. 8 oz

¹⁾ 1 Vp-p 75 ohms unbalanced, sync negative²⁾ Y: 1 Vp-p 75 ohms unbalanced, sync negative

C: 0.286 Vp-p (Burst signal), 75 ohms

³⁾ 500 mVrms (100% modulation), Impedance: 47 kilohms⁴⁾ More than 408 mVrms at the maximum volume setting (variable)**Television system**

American TV standard (all models except KV-29AL40A)

PAL-M, PAL-L, NTSC (KV-29AL40A only)

Channel coverage

VHF:2-13/UHF:14-69/CATV:1-125

Visible screen size

29-inch picture measured

Actual screen size

29-inch picture measured

Antenna

75 ohm external terminal for VHF/UHF

Supplied Accessories

Remote commander (including 2 size AA (R6) batteries)

RM-Y165

Optional Accessory

Connecting Cables:

VMC-810S/820S, VMC-720M, YC-15V/30V

TV Stand SU-27A3

VHF, UHF Mixer EAC-66

(●) ® SRS (SOUND RETRIEVAL SYSTEM)

The (●) SRS (SOUND RETRIEVAL SYSTEM) is manufactured by Sony Corporation under license from SRS Labs, Inc. It is covered by U.S. Patent No. 4,748,669. Other U.S. and foreign patents pending.

The word 'SRS' and the SRS symbol (●) are registered trademarks of SRS Labs, Inc.

BBE and BBE symbol are trademarks of BBE Sound, Inc. and are licensed by BBE Sound, Inc. under U.S. Patent No. 4,638,258 and 4,482,866.

Design and specifications are subject to change without notice.

TABLE OF CONTENTS

<u>Section</u>	<u>Title</u>	<u>Page</u>	<u>Section</u>	<u>Title</u>	<u>Page</u>
	Warnings and Caution	4	4. SAFETY RELATED ADJUSTMENTS		17
	Self-Diagnostic Function	4	5. CIRCUIT ADJUSTMENTS		
	Safety Check Out Instructions	7	5-1. Electrical Adjustment by Remote Commander		19
1. GENERAL (in Spanish)			5-2. A Board Adjustments		22
	Connecting and Installing the TV	8	6. DIAGRAMS		
	Using the Remote Control	8	6-1. Block Diagrams		25
	Programming the Channels	9	6-2. Circuit Boards Location		28
	Watching the TV	9	6-3. Printed Wiring Boards and Schematic Diagrams		28
	Other Functions	9	• A Board		29
	Using the Audio Menu	11	• CV Board		37
	Troubleshooting	11	• K Board		38
2. DISASSEMBLY			• E Board		40
2-1. Rear Cover Removal		12	• HT Board		40
2-2. Control Switch Removal		12	• HV Board		41
2-3. Chassis Assembly Removal		12	• HZ Board		42
2-4. Service Position		12	6-4. Semiconductors		43
2-5. Picture Tube Removal		13	7. EXPLODED VIEWS		
3. SET-UP ADJUSTMENTS			7-1. Chassis		44
3-1. Beam Landing		14	7-2. Main Power Switch		45
3-2. Convergence		15	(KV-29AL40A only)		
3-3. Focus		16	8. ELECTRICAL PARTS LIST		46
3-4. Screen (G2)		16			
3-5. Method of Setting the Service Adjustment Mode		16			
3-6. White Balance Adjustments		16			

WARNINGS AND CAUTIONS

CAUTION!

SHORT CIRCUIT THE ANODE OF THE PICTURE TUBE AND THE ANODE CAP TO THE METAL CHASSIS, CRT SHIELD, OR CARBON PAINTED ON THE CRT, AFTER REMOVING THE ANODE.

WARNING!!

AN ISOLATION TRANSFORMER SHOULD BE USED DURING ANY SERVICE TO AVOID POSSIBLE SHOCK HAZARD, BECAUSE OF LIVE CHASSIS. THE CHASSIS OF THIS RECEIVER IS DIRECTLY CONNECTED TO THE AC POWER LINE.

SAFETY-RELATED COMPONENT WARNING!!

COMPONENTS IDENTIFIED BY SHADING AND MARK \triangle ON THE SCHEMATIC DIAGRAMS, EXPLODED VIEWS AND IN THE PARTS LIST ARE CRITICAL FOR SAFE OPERATION. REPLACE THESE COMPONENTS WITH SONY PARTS WHOSE PART NUMBERS APPEAR AS SHOWN IN THIS MANUAL OR IN SUPPLEMENTS PUBLISHED BY SONY. CIRCUIT ADJUSTMENTS THAT ARE CRITICAL FOR SAFE OPERATION ARE IDENTIFIED IN THIS MANUAL. FOLLOW THESE PROCEDURES WHENEVER CRITICAL COMPONENTS ARE REPLACED OR IMPROPER OPERATION IS SUSPECTED.

ATTENTION

APRES AVOIR DECONNECTE LE CAP DE L'ANODE, COURT-CIRCUITER L'ANODE DU TUBE CATHODIQUE ET CELUI DE L'ANODE DU CAP AU CHASSIS METALLIQUE DE L'APPAREIL, OU AU COUCHE DE CARBONE PEINTE SUR LE TUBE CATHODIQUE OU AU BLINDAGE DU TUBE CATHODIQUE.

ATTENTION!!

AFIN D'EVITER TOUT RESQUE D'ELECTROCUTION PROVENANT D'UN CHÂSSIS SOUS TENSION, UN TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT DOIT ETRE UTILISÉ LORS DE TOUT DÉPANNAGE. LE CHÂSSIS DE CE RÉCEPTEUR EST DIRECTEMENT RACCORDÉ À L'ALIMENTATION SECTEUR.

ATTENTION AUX COMPOSANTS RELATIFS A LA SECURITE!!

LES COMPOSANTS IDENTIFIES PAR UNE TRAME ET PAR UNE MARQUE \triangle SUR LES SCHEMAS DE PRINCIPE, LES VUES EXPLOSEES ET LES LISTES DE PIECES SONT D'UNE IMPORTANCE CRITIQUE POUR LA SECURITE DU FONCTIONNEMENT. NE LES REMPLACER QUE PAR DES COMPOSANTS SONY DONT LE NUMERO DE PIECE EST INDIQUE DANS LE PRESENT MANUEL OU DANS DES SUPPLEMENTS PUBLIES PAR SONY. LES REGLAGES DE CIRCUIT DONT L'IMPORTANCE EST CRITIQUE POUR LA SECURITE DU FONCTIONNEMENT SONT IDENTIFIES DANS LE PRESENT MANUEL. SUIVRE CES PROCEDURES LORS DE CHAQUE REMPLACEMENT DE COMPOSANTS CRITIQUES, OU LORSQU'UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT SUSPECTE.

SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION

The units in this manual contain a self-diagnostic function. If an error occurs, the STANDBY/TIMER lamp will automatically begin to flash. The number of times the lamp flashes translates to a probable source of the problem. A definition of the STANDBY/TIMER lamp flash indicators is listed in the instruction manual for the user's knowledge and reference. If an error symptom cannot be reproduced, the remote commander can be used to review the failure occurrence data stored in memory to reveal past problems and how often these problems occur.

1. DIAGNOSTIC TEST INDICATORS

When an error occurs, the STANDBY/TIMER lamp will flash a set number of times to indicate the possible cause of the problem. If there is more than one error, the lamp will identify the first of the problem areas.

Results for all of the following diagnostic items are displayed on screen. No error has occurred if the screen displays a "0".



Diagnostic Item Description	No. of times STANDBY/TIMES lamp flashes	Self-diagnostic display/ Diagnostic result	Probable Cause Location	Detected Symptoms
• Power does not turn on	Does not light	—————	• Power cord is not plugged in. • Fuse is burned out (F5050). (E Board)	• Power does not come on. • No power is supplied to the TV. • AC power supply is faulty.
• +B overcurrent (OCP)	2 times	2:0 or 2:1	• H.OUT (Q502) is shorted. (A Board) • IC1701, Q946, Q947 is shorted. (C Board)	• Power does not come on. • Load on power line is shorted.
• Vertical deflection stopped	4 times	4:0 or 4:1	• +13V is not supplied. (A Board) • IC 541 is faulty (A Board)	• Has entered standby state after horizontal raster. • Vertical deflection pulse is stopped. • Power line is shorted or power supply is stopped.
• White balance failure (not balanced)	5 times	5:0 or 5:1	• Video OUT (Q306, Q307, Q308) is faulty. (A Board) • IC301 is faulty. (A Board) • G2 is improperly adjusted. (Note 2)	• No raster is generated. • CRT cathode current detection

Note 1: If a +B overcurrent is detected, stoppage of the vertical deflection is detected simultaneously.

The symptom that is diagnosed first by the microcontroller is displayed on the screen.

Note 2: Refer to Screen (G2) Adjustment in Section 3-4 of this manual.

2. DISPLAY OF STANDBY/TIMER LIGHT FLASH COUNT



<u>Diagnostic Item</u>	<u>Flash Count*</u>
+B overcurrent	2 times
Vertical deflection stopped	4 times
White balance failure	5 times

* One flash count is not used for self-diagnostic.

3. STOPPING THE STANDBY/TIMER FLASH

Turn off the power switch on the TV main unit or unplug the power cord from the outlet to stop the STANDBY/TIMER lamp from flashing.

4. SELF-DIAGNOSTIC SCREEN DISPLAY

For errors with symptoms such as "power sometimes shuts off" or "screen sometimes goes out" that cannot be confirmed, it is possible to bring up past occurrences of failure for confirmation on the screen:

[To Bring Up Screen Test]

In standby mode, press buttons on the remote commander sequentially in rapid succession as shown below:

Screen display → Channel **5** → Sound volume **-** → Power ON
 ↑

Note that this differs from entering the service mode (sound volume **+**).

Self-Diagnostic screen display:

SELF DIAGNOSTIC		
2:	0	<-----Numeral "0" means that no fault has been detected.
3:	N/A	
4:	0	
5:	1	<-----Numeral "1" means a fault has been detected one time only.
101:	N/A	
	0	

5. HANDLING OF SELF-DIAGNOSTIC SCREEN DISPLAY

Since the diagnostic results displayed on the screen are not automatically cleared, always check the self-diagnostic screen during repairs. When you have completed the repairs, clear the result display to "0".

Unless the result display is cleared to "0", the self-diagnostic function will not be able to detect subsequent faults after completion of the repairs.

[Clearing the result display]


To clear the result display to "0", press buttons on the remote commander sequentially as shown below when the diagnostic screen is being displayed.

Channel **8** → **ENTER**

[Quitting Self-diagnostic screen]

To quit the entire self-diagnostic screen, turn off the power switch on the remote commander or the main unit.

6. SELF-DIAGNOSTIC CIRCUIT



+B overcurrent (OCP)

Occurs when an overcurrent on the +B(115V) line is detected by pin 18 of IC301. If the voltage to pin 18 of IC301 is less than 1V when V.SYNC is more than seven verticals in a period, the unit will automatically turn off.

Vertical deflection stopped

Occurs when an absence of the vertical deflection pulse is detected by pin 17 of IC001. Power supply will shut down when waveform interval exceeds 2 seconds.

White balance failure

If the RGB levels* do not balance within 2 seconds after the power is turned on, this error will be detected by IC301. TV will stay on, but there will be no picture.

*(Refers to the RGB levels of the AKB detection Ref pulse that detects IK.)

SAFETY CHECK-OUT

After correcting the original service problem, perform the following safety checks before releasing the set to the customer:

1. Check the area of your repair for unsoldered or poorly-soldered connections. Check the entire board surface for solder splashes and bridges.
2. Check the interboard wiring to ensure that no wires are "pinched" or contact high-wattage resistors.
3. Check that all control knobs, shields, covers, ground straps, and mounting hardware have been replaced. Be absolutely certain that you have replaced all the insulators.
4. Look for unauthorized replacement parts, particularly transistors, that were installed during a previous repair. Point them out to the customer and recommend their replacement.
5. Look for parts which, though functioning, show obvious signs of deterioration. Point them out to the customer and recommend their replacement.
6. Check the line cords for cracks and abrasion. Recommend the replacement of any such line cord to the customer.
7. Check the B+ and HV to see if they are specified values. Make sure your instruments are accurate; be suspicious of your HV meter if sets always have low HV.
8. Check the antenna terminals, metal trim, "metallized" knobs, screws, and all other exposed metal parts for AC Leakage. Check leakage as described below.

LEAKAGE TEST

The AC leakage from any exposed metal part to earth ground and from all exposed metal parts to any exposed metal part having a return to chassis, must not exceed 0.5 mA (500 microampere). Leakage current can be measured by any one of three methods.

1. A commercial leakage tester, such as the Simpson 229 or RCA WT-540A. Follow the manufacturers' instructions to use these instructions.
2. A battery-operated AC milliammeter. The Data Precision 245 digital multimeter is suitable for this job.
3. Measuring the voltage drop across a resistor by means of a VOM or battery-operated AC voltmeter. The "limit" indication is 0.75 V, so analog meters must have an accurate low voltage scale. The Simpson's 250 and Sanwa SH-63Trd are examples of passive VOMs that are suitable. Nearly all battery operated digital multimeters that have a 2V AC range are suitable. (See Fig. A)

HOW TO FIND A GOOD EARTH GROUND

A cold-water pipe is guaranteed earth ground; the cover-plate retaining screw on most AC outlet boxes is also at earth ground. If the retaining screw is to be used as your earth-ground, verify that it is at ground by measuring the resistance between it and a cold-water pipe with an ohmmeter. The reading should be zero ohms. If a cold-water pipe is not accessible, connect a 60-100 watts trouble light (not a neon lamp) between the hot side of the receptacle and the retaining screw. Try both slots, if necessary, to locate the hot side of the line, the lamp should light at normal brilliance if the screw is at ground potential. (See Fig. B)




Fig. A. Using an AC voltmeter to check AC leakage.




Fig. B. Checking for earth ground.

SECTION 1 GENERAL

The instructions mentioned here are partial abstracts from the Operating Instruction Manual. The page numbers shown reflect those of the Operating Instruction Manual.

Advertencias

Para evitar el riesgo de incendios o de descargas eléctricas, no exponga al televisor a la lluvia ni a la humedad.



Este símbolo sirve para indicar al usuario la presencia de tensiones peligrosas sin aislar en el interior de este producto, las que pueden ser de una magnitud que presentan riesgo de descargas eléctricas.

Este símbolo sirve para indicar al usuario que el manual que acompaña a este producto contiene instrucciones importantes referentes al funcionamiento y mantenimiento del producto.

PRECAUCIÓN
Al utilizar videojuegos, computadoras o productos similares con el televisor, mantenga los ajustes de brillo y contraste a un nivel bajo. Si una imagen fija permanece en la pantalla durante mucho tiempo con elevada intensidad de brillo o contraste, la imagen puede quedar grabada en la pantalla en forma permanente. La garantía no cubre estas quemaduras de la pantalla, ya que se deben al mal uso del aparato.

Cualquier cambio o modificación que no se detalla expresamente en el presente manual podría anular su autorización para emplear este aparato.

Precauciones de seguridad
• Alimente el televisor sólo con 220 - 240 V CA.

- Si algún líquido u objeto cae dentro del televisor, desenchufe el aparato y llévelo a revisión por un técnico calificado antes de volver a utilizarlo.
- Si no va a utilizar el televisor durante varios días, desconéctelo. Para desenchufar el cable eléctrico, sujételo por la clavija, nunca tire del cable mismo.

Para mayores informes sobre medidas de seguridad, consulte el folleto "NORMAS IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD" que acompaña al televisor.

Protección del televisor

- Para evitar el sobrecalentamiento interno, no tape las rejillas de ventilación.
- No instale el televisor en un lugar caliente o húmedo, ni donde esté expuesto a cantidades excesivas de polvo o a vibraciones mecánicas.

Nota sobre CAPTION VISION
Este aparato de televisión permite ver texto superpuesto a las imágenes, en cumplimiento con lo dispuesto en el inciso 15.119 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EUA.

Nota para el técnico que instala el sistema de cable
El inciso 820-40 de NEC contiene normas para la puesta a tierra y en particular, dispone que la tierra del cable debe conectarse al sistema de puesta a tierra del edificio, en el punto más cercano a la entrada del cable como sea factible.


El empleo de este televisor para fines que no sean el de ver en privado programas de televisión de UHF, de VHF o transmitidos por compañías de cable para uso del público en general, puede requerir la autorización de la emisora o compañía de cable, del propietario del programa o de ambos.

Paso 1: Instalación

Este instructivo le guiará durante la instalación de su televisor. Siga las indicaciones de los dibujos correspondientes a su televisor (el número de modelo aparece en la portada de este manual y seleccione el diagrama apropiado).

Conexión a Antena Interior, Exterior o de Cable


Utilice esta conexión para lograr una óptima calidad de imagen. Se conecta el cable a antena directamente al televisor.



Nota
• Si usted está usando una antena de conejo, cada vez que usted cambie de canal, será necesario cambiar la orientación de la antena.

Conexión a Sistema de Cable por Medio de Decodificador

Algunos sistemas de televisión por cable de pago usan señales deformadas o codificadas que requieren un decodificador* para poder ver todos los canales.



Nota
• Si va a hacer la selección de todos los canales a través de su decodificador, debe usted considerar la posibilidad de usar la función FIJAR CANAL que se describe en la pág. 10.

Conexión a Videgrabadora

Consulte las instrucciones para instalar la videgrabadora. Una vez conectada la videgrabadora al televisor, podrá:


- Ver videocintas
- Grabar un programa de televisión mientras ve otro

Notas

- Si su sistema de cable requiere de un decodificador, conéctelo entre el cable y la videgrabadora.
- Si utiliza una videgrabadora monoaural, conecte la salida de audio de la videgrabadora al conector AUDIO L (MONO) del televisor.
- Conecte el cable de S Video (sólo KV-29VL65A) en la entrada S VIDEO del televisor. S Video tomará precedencia sobre la entrada normal de video, brindando una imagen de mejor calidad. S Video no incluye el sonido. Para recibir sonido, necesita conectar los cables de AUDIO en las entradas de AUDIO (consulte la pág. 4).


Advertencias • Instalación • Conexión a Antena • Conexión a Decodificador • Conexión a Videgrabadora

Conexión a Videgrabadora (continuación)



Conexión a Cámara de Video

Con excepción KV-29SL40A, 29XT11A
Utilice esta conexión para ver la videocinta de una cámara de video.




Notas

- Si utiliza una cámara de video monoaural, conecte la salida de audio de la cámara al enchufe AUDIO L (MONO) del televisor.
- Si conecta su cámara de video a un televisor monoaural (sólo KV-14MB40A), enchufe la clavija blanca de audio de la cámara en la entrada de AUDIO L del televisor.
- También puede conectar su cámara de video a las entradas localizadas en la parte posterior del televisor (todos los modelos).

Conexión a un Sistema de Sonido

Sólo KV-21SE80A, 29AL40A, 29SL40A, 29VL65A, 29XT11A
Si desea escuchar la televisión por medio de un sistema de sonido independiente, conecte el televisor como se indica a continuación. Consulte la pág. 13 para utilizar las bocinas externas.




Paso 2: Uso del Control Remoto

Las instrucciones de este manual se refieren al uso del control remoto. Para KV-21SE80A, 29AL40A, 29SL40A, 29VL65A, 29XT11A, tendrá un botón (SELECT) que equivale al comando SELECT. Las ilustraciones de los menús que se utilizan en este manual corresponden al modelo KV-29VL65A. Es posible que sus menús en pantalla no aparezcan igual que aquellos utilizados en este manual. Al presentar funciones que se encuentren en otros modelos, el manual indicará los números de modelo correspondientes.

Instalación de las Pilas

Inserte dos pilas AA (R6) (se incluyen). Asegúrese que los signos + y - de las pilas concuerdan con los signos + y - dentro del control remoto. Las pilas deben durar aproximadamente 6 meses con uso normal.




Notas

- Para evitar el daño que podría causar la fuga de electrolito de las pilas, saque las del compartimento si no piensa utilizar el control remoto durante largo tiempo.
- Maneje el control remoto con cuidado. No lo deje caer ni permita que se moje. No lo coloque bajo la luz solar directa, cerca de un calentón o en lugares húmedos.
- Se puede emplear el control remoto incluido con el televisor para que también haga funcionar una videocámara o un reproductor de video disco, sea o no de la marca Sony (sólo KV-21SE80A, 29AL40A, 29SL40A, 29VL65A, 29XT11A). Consulte el folleto que acompaña el televisor para instrucciones sobre programar su control remoto.

Cambio de Idioma de los Menús

Si prefiere ver los menús en inglés, puede cambiar el idioma de los menús.

- Oprima MAIN POWER para que el televisor tenga alimentación.
- Oprima POWER para encender el televisor.
- Oprima MENU. Aparece el menú principal.
- Oprima \blacktriangle o \blacktriangledown para colocar el cursor en el menú de PREFERENCIAS y oprima SELECT (SELECT).



- Oprima \blacktriangle o \blacktriangledown para colocar el cursor en LENGUAJE y oprima SELECT (SELECT).
- Oprima \blacktriangle o \blacktriangledown para seleccionar ENGLISH y oprima SELECT (SELECT). La palabra ENGLISH se pondrá roja y los menús se aparecerán en inglés.
- Para volver a la pantalla normal, oprima MENU.



Si pierde su control remoto
(Con excepción KV-14MB40A)

Usted puede usar los botones en la parte delantera del televisor para controlar los menús y cambiar los canales.

Camcorder • Conexión a un Sistema de Sonido • Uso del Control Remoto • Instalación de las Pilas • Cambio de Idioma de los Menús


Passo 3: Programación de Canales

Programación Automática del Televisor

Con excepción KV-14MB40A

La función Guía de Programación Fácil le permitirá seleccionar el idioma de los menús y sincronizar automáticamente todos los canales que el televisor pueda recibir.

- 1 Oprima **POWER** para encender el televisor. Aparecerá en pantalla la Guía de Programación Fácil.
- 2 Oprima **CH+** para que los menús aparezcan en inglés o **CH-** para que aparezcan en español.
- 3 Oprima **VOL+** para continuar o **VOL-** para una demostración de las funciones y menús.



Para repetir **AUTO AJUSTE**

Oprima **SET UP** en la parte delantera del televisor y sigue los pasos 1-3.

Programación Automática de los Canales (AUTO PROGRAMACION)

La función de **AUTO PROGRAMACION** le permite programar en un solo paso todos los canales que su televisor pueda recibir. Después, podrá omitir los canales que no desee incluir o añadir otros.

- Notas**
- Si el televisor está ajustado a una entrada de VIDEO, no podrá utilizar **AUTO PROGRAMACION**. Oprima **TV/VIDEO** del control remoto hasta que aparezca un número de canal.
 - Se recomienda programar los canales durante el día, cuando mayor número de canales están transmitiendo.

- 1 Oprima **MENU** y coloque el cursor **♦** en el menú de **PREFERENCIAS** y oprima **SELECT** (↵).



- 2 Coloque el cursor **♦** en **AJUSTE DE CANAL** y oprima **SELECT** (↵).

- 3 Coloque el cursor **♦** en **AUTO PROGRAMACION** y oprima **SELECT** (↵).

En la pantalla aparece **AUTO PROGRAMACION** y el televisor empezará a buscar y programar los canales automáticamente.

Notas

- Si oprime cualquier botón del control remoto mientras **AUTO PROGRAMACION** esté activada, esta función cesará.
- Al llevar cabo función **AUTO PROGRAMACION**, se borrarán sus selecciones de **FIJAR CANAL** y **ENCENDIDO/APAGADO**.

Para Omitir o Añadir Canales (OMITIR/AÑADIR CANAL)

Después de efectuar la **AUTO PROGRAMACION**, podrá omitir los canales no deseados o añadir otros.

- 1 Oprima **MENU** y seleccione el menú de **PREFERENCIAS**.
- 2 Coloque el cursor en **AJUSTE DE CANAL** y oprima **SELECT** (↵).
- 3 Oprima **♦** en **OMITIR/AÑADIR CANAL** y oprima **SELECT** (↵).
- 4 Para omitir o añadir un canal:
 - (1) Oprima **CH +/-** de 0 al 9 para seleccionar el canal que desea.
 - (2) Oprima **SELECT** para seleccionar **OMITIR** o **AÑADIR**. (Sólo una opción será disponible).
- 5 Para omitir o añadir otros canales, repita el paso 4.
- 6 Para volver al programa de televisión, oprima **SELECT** (↵).

Notas

- Si quiere añadir un canal que no se captó con **AUTO PROGRAMACION**, tendrá que usar los botones de 0 a 9 para añadirlo.

Ajuste del SISTEMA DE COLOR

Es posible ajustar manualmente el **SISTEMA DE COLOR** para cada modo de entrada. El **SISTEMA DE COLOR** generalmente tiene asignado el ajuste **AUTO**. El ajuste de fábrica es **AUTO**. Si la reproducción de la imagen es deficiente, seleccione el sistema de color adecuado.

- 1 Oprima **MENU** y seleccione el menú de **PREFERENCIAS**.
- 2 Coloque el cursor en **SISTEMA DE COLOR** y oprima **SELECT** (↵).
- 3 Oprima **♦** para seleccionar el modo de entrada y oprima **SELECT** (↵).



- 4 Coloque el cursor en **VIDEO** y oprima **SELECT** (↵).
- 5 Oprima **♦** para seleccionar el sistema de color y oprima **SELECT** (↵).
- 6 Repita los pasos 4 y 5 para seleccionar otros modos de entrada.




Para usar NOMBRE DEL CANAL

Sólo **KV-29AL40A**, **29SL40A**, **29VL65A**, **29XT11A**.

Usted puede etiquetar los canales a sus nombres (hasta doce canales).

- 1 Oprima **MENU** y seleccione el menú de **PREFERENCIAS**.
- 2 Coloque el cursor en **AJUSTE DE CANAL** y oprima **SELECT** (↵).
- 3 Seleccione **NOMBRE DEL CANAL** y oprima **SELECT** (↵).
- 4 Oprima **♦** para seleccionar el canal que desee y oprima **SELECT** (↵).
- 5 Oprima **♦** para mostrar la primera letra o número del subtítulo y oprima **SELECT** (↵). (Repita hasta seleccionar los cuatro dígitos).




Para borrar un subtítulo

Oprima **RESET**, cuando se encuentre en el menú de **NOMBRE DEL CANAL**.

Para Activar o Desactivar el Sistema de Cable (CABLE)

Si conecta su televisor a un sistema de cable, cambie la función **CABLE** a **NO** para recibir canales de UHF/VHF.

- 1 Oprima **MENU**.
- 2 Coloque el cursor en el menú de **PREFERENCIAS** y oprima **SELECT** (↵).
- 3 Coloque el cursor en **AJUSTE DE CANAL** y oprima **SELECT** (↵).
- 4 Coloque el cursor en **CABLE** y oprima **SELECT** (↵).
- 5 Oprima **♦** para seleccionar **SI** o **NO**.
- 6 Oprima **SELECT** (↵).
- 7 Oprima **MENU** para volver al programa de televisión.



Después de ajustar la función de **CABLE** necesita efectuar la **AUTO PROGRAMACION**. (Consulte pág. 6).

Notas

- Si la imagen no aparece, es posible que el televisor esté ajustado a una entrada de video y no se puede seleccionar **CABLE**. Oprima **TV/VIDEO** hasta que aparezca un número de canal y repita los pasos del 1 al 6.

Para ver Programas de Televisión

Oprima **POWER** para encender el televisor.

Nota

- Si la indicación **VIDEO** aparece en la pantalla, oprima **TV/VIDEO** para que aparezca un número de canal.

Selección Directa de Canales

Oprima los botones del 0 al 9 para seleccionar un canal. El canal cambiará en 2 segundos, o puede oprimir **ENTER** después de haber seleccionado el canal para un cambio inmediato.



Exploración de Canales

Oprima **CH +/-** hasta que aparezca el canal que desea.

Nota

- Al mantener **CH +/-** oprimido, usted puede llegar rápidamente al canal deseado.



Cambio Rápido Entre dos Canales

Oprima **JUMP**.

Oprima este botón para alternar entre dos canales.

Nota

- Podrá cambiar rápidamente sólo a un canal que haya seleccionado con los botones del 0 al 9.



Eliminación del Sonido

Oprima **MUTING**.

En la pantalla aparece la indicación **MUTING**.

Para restablecer el sonido, vuelva a oprimir **MUTING** u oprima **VOL +/-**.



Información en Pantalla

Utilice el botón **DISPLAY** para ver la hora actual, canal y función de sonido Multicanal (MTS).



- 1 Oprima **DISPLAY**. Aparecerán el número de canal y la hora actual (si está ajustada). También aparecerá la modalidad de sonido multicanal (MTS) que está en uso si se ha seleccionado un segundo programa de audio (SAP) o sonido estéreo (ESTEREO) (con excepción KV-14MB40A). La indicación **MTS** desaparecerá a los 4 segundos.
- 2 Oprima **DISPLAY** una vez más. **CC1** (el ajuste de fábrica) aparecerá en la pantalla. Una versión escrita del diálogo aparecerá, si la emisora ofrece este servicio.
- 3 Para desactivar **CAPTION VISION**, vuelva a oprimir **DISPLAY** hasta que aparezca la indicación **DISPLAY OFF**. **DISPLAY OFF** desaparecerá a los tres segundos.

Notas

- Consulte la pág. 10 para mayores informes sobre **CAPTION VISION**.
- Consulte la pág. 14 para mayores informes sobre **MTS**.

Para ver Videocintas

- 1 Oprima **TV/VIDEO** hasta que aparezca la entrada de video que busca.
- 2 Para ver la cinta, oprima **PLAY** en su videograbadora.
- 3 Oprima **TV/VIDEO** para regresar a un programa de televisión.



Uso de Auriculares

Sólo **KV-14MB40A**, **21SE40A**, **21SE80A**, **21XT4A**

Introduzca la clavija de los auriculares en el enchufe ubicado en la parte delantera del televisor. Al usar los auriculares, automáticamente se apagará el sonido de las bocinas del televisor.

Nota

- Si su televisor es monoaural, escuchará el sonido monoaural en ambos auriculares.

Otras Funciones

Apagado Automático (SLEEP)

La función **SLEEP** permite que el televisor esté encendido por el periodo de tiempo que usted indique y después se apague automáticamente.

- 1 Oprima **SLEEP** en el control remoto hasta que aparezca el número de minutos que desee. Un minuto antes de que el televisor se apague, aparecerá en la pantalla el mensaje **SLEEP**.
- 2 Para cancelar el apagado automático, vuelva a oprimir **SLEEP** hasta que aparezca **SLEEP OFF** o apague el televisor.



Nota

- Si su televisor no recibe una señal en treinta minutos, se apagará automáticamente.

Para poner HORA DE VERANO

Puedes programar **HORA DE VERANO** para ajustar automáticamente el tiempo.

- 1 Oprima **MENU** y seleccione el menú de **RELOJ**.
- 2 Coloque el cursor en **HORA DE VERANO** y oprima **SELECT** (↵).
- 3 Oprima **♦** para seleccionar **SI** o **NO** basándose en las siguientes opciones:
 - Primavera: Seleccione **SI**, la hora actual automáticamente se adelanta una hora.
 - Otoño: Seleccione **NO**, la hora actual automáticamente se atrasará una hora.

Para poner el reloj a la hora (FIJAR HORA ACTUAL)

- 1 Oprima **MENU** y seleccione el menú de **RELOJ**.
- 2 Coloque el cursor en **FIJAR HORA ACTUAL** y oprima **SELECT** (↵).
- 3 Indique el día. Oprima **SELECT** (↵) hasta realizar el día. Oprima **♦** hasta que aparezca el día de hoy y oprima **SELECT** (↵).
- 4 Indique la hora. Oprima **SELECT** (↵) hasta realizar la hora. Oprima **♦** hasta que aparezca la hora actual y oprima **SELECT** (↵). Oprima **♦** hasta que aparezca el minuto actual y oprima **SELECT** (↵).
- 5 Oprima **MENU** para volver al programa de televisión.



Para usar ENCENDIDO/APAGADO

Usted puede ajustar su televisor para ver programas específicos. Para usar **ENCENDIDO/APAGADO**, primero tiene que poner a la función **FIJAR HORA ACTUAL**.

- 1 Oprima **MENU** y seleccione el menú de **RELOJ**.
- 2 Coloque el cursor en **ENCENDIDO/APAGADO** y oprima **SELECT** (↵).
- 3 Indique el día, hora, duración y canal deseados.
 - a Oprima **SELECT** (↵) hasta realizar el renglón correspondiente a los días. Oprima **♦** para cambiar la opción del día y oprima **SELECT** (↵).
 - b Oprima **SELECT** (↵) hasta realizar la hora. Oprima **♦** para indicar la hora deseada y oprima **SELECT** (↵). Oprima **♦** para indicar el minuto deseado y oprima **SELECT** (↵).
 - c Oprima **♦** para indicar la duración deseada, hasta de seis horas, y oprima **SELECT** (↵).
 - d Oprima **♦** para indicar el canal deseado y oprima **SELECT** (↵). Se encenderá el indicador del reloj en la parte delantera del televisor.



Para borrar las indicaciones seleccionadas mediante **ENCENDIDO/APAGADO** Oprima **RESET**, cuando se encuentre en el menú de **ENCENDIDO/APAGADO**.

Programación de CANAL FAVORITO

Esta función le dará rápido acceso a sus canales favoritos.

- 1 Oprima **MENU** y seleccione el menú de **PREFERENCIAS**.
- 2 Coloque el cursor en **CANAL FAVORITO** y oprima **SELECT** (↵).
- 3 Oprima **♦** para seleccionar **AUTO** o **MANUAL** y oprima **SELECT** (↵). Al seleccionar **AUTO**, se mostrarán en pantalla los últimos cinco canales escogidos con los botones 0 a 9 del control remoto.
- 4 Oprima **♦** para seleccionar 1, 2, 3, 4 o 5 y oprima **SELECT** (↵).
- 5 Oprima **♦** para seleccionar el canal que desee y oprima **SELECT** (↵).



Para usar **CANAL FAVORITO**

Oprima **SELECT** (↵) cuando el menú no esté activado. Sus opciones aparecerán. Para **KV-29VL65A**, si **MOSTRAR** esta en **SI**, cada canal seleccionado aparecerá en la imagen secundaria al recorrer las opciones.

Otras Funciones (continuación)

Programación de FIJAR CANAL

Esta función resulta útil cuando quiera hacer todos los cambios de canal a través de un decodificador de cable o un aparato de video.

- 1 Oprima MENU y seleccione el menú de PREFERENCIAS.
- 2 Coloque el cursor en AJUSTE DE CANAL y oprima SELECT (↵).

3 Seleccione FIJAR CANAL y ajuste su televisor a una de las siguientes opciones:

- 2-6: Cuando el decodificador se encuentre conectado a AUX y el cable o antena esta conectado a la entrada VHF/UHF. Utilice el control remoto de su decodificador para cambiar canales.

VIDEO 1: Cuando haya conectado un aparato de video (p.ej. receptor de DSS) y quiere que el televisor reciba la señal de ese aparato. Puedes intercambiar entre las dos fuentes de video.

AUX 2-6: Cuando un decodificador se encuentre conectado a AUX y el cable o antena esta conectado a la entrada VHF/UHF. Alterna entre las dos fuentes de video (solo KV-29VL65A).

OFF: Cuando quiere apagar FIJAR CANAL.

Notas

- Para detalles sobre la conexión de un decodificador, consulte la pág. 3.
- Se borrarán las selecciones de ENCENDIDO/APAGADO al utilizar la función FIJAR CANAL.
- La función CANAL FAVORITO no puede ser accesada cuando la función de FIJAR CANAL ha sido seleccionada.

Para usar BLOQUEAR CANAL

Esta función sirve para impedir que los niños vean determinados canales.

- 1 Oprima MENU y seleccione el menú de PREFERENCIAS.
- 2 Oprima ♦ o ♦ para BLOQUEAR CANAL y oprima SELECT (↵).
- 3 Coloque el cursor en 1 o 2 y oprima SELECT (↵).
- 4 Oprima ♦ o ♦ para mostrar el canal que desea bloquear. Oprima SELECT (↵). Al escoger el canal que va a suprimir, la palabra BLOQUEADO aparecerá en la pantalla y se suprimirán CAPTION VISION.

Para cancelar las opciones seleccionadas bajo BLOQUEAR CANAL. Oprima RESET, cuando se encuentre en el menú de BLOQUEAR CANAL.

Para seleccionar una Opción de CAPTION VISION

Algunos programas son transmitidos con subtítulos conocidos como CAPTION VISION. Estos servicios son limitados a específicas emisoras y es posible que no estén disponibles en su área. (El ajuste de fábrica es CC1).

- 1 Oprima MENU y seleccione el menú de PREFERENCIAS.
- 2 Coloque el cursor en CAPTION VISION y oprima SELECT (↵).
- 3 Oprima ♦ o ♦ y programar su televisor a una de las siguientes opciones:

Elija	Para Mostrar
CC1, 2, 3 o 4	Un version escrita del diálogo o los efectos de sonido de un programa. (el ajuste de fábrica es CC1).
TEXT 1, 2, 3 o 4	Información de emisora/estación que no está relacionado con el programa.
XDS (Servicio ampliado de datos)	Un tipo de programa, nombre, duración y siglas de canal.

- 4 Oprima DISPLAY. Los subtítulos aparecerán, si la emisora ofrece este servicio.
- 5 Para desactivar CAPTION VISION, oprima DISPLAY hasta que aparezca DISPLAY OFF.

Notas

- La información escrita desaparecerá durante unos segundos si oprime el botón MUTING.
- La información escrita podrá aparecer con un cuadro blanco u otros errores si la recepción del canal es deficiente.

Otras Funciones (continuación)

Para usar Imagen en Imagen (PIP)

Solo KV-29VL65A

La función de imagen en imagen (PIP) le permite ver dos canales simultáneamente, uno al tamaño normal como imagen principal, y el otro en una imagen más pequeña conocida como "ventana" o imagen secundaria.

Al leer esta tabla, consulte su control remoto.

Nota

- Debe oprimir el botón TV (FUNCTION) antes de poder controlar la función de imagen en imagen (PIP) con los botones amarillos.



Utilice los botones amarillos para imagen en imagen

- PIP Oprima una vez para que aparezca la imagen secundaria (1/9 de su tamaño). Oprima nuevamente para reducir el tamaño de la imagen secundaria (1/16 de su tamaño). Oprima por tercera vez para eliminar la imagen secundaria.

- TV/VIDEO Oprima repetidamente para recorrer las entradas de video disponibles: TV, VIDEO 1, VIDEO 2 y VIDEO 3.

- AUDIO Oprima para alternar el sonido entre la imagen principal y la imagen secundaria. El símbolo 2 aparecerá durante algunos segundos para indicar qué imagen está recibiendo el sonido.

- TV/TR Oprima este botón para cambiar el canal de televisión en la imagen secundaria.

- POSITION Oprima para cambiar la posición de la imagen secundaria dentro de la imagen principal (con movimiento en sentido contrario a las manecillas de un reloj).

- FREEZE Oprima para congelar la imagen secundaria. Muy útil para copiar números de teléfono, direcciones, recetas de cocina, etc. Oprima FREEZE nuevamente para restaurar la imagen.

- SWAP Oprima para intercambiar el Audio y Video de la imagen principal y la secundaria. Cada vez que oprima SWAP, se intercambiara la imagen y sonido de las dos imágenes. Las imágenes a través de la entrada AUX no podrán proyectarse como ventana o imagen secundaria.

Ajustes de la Imagen (VIDEO)

Puede cambiar el contraste, brillo, color, tinte y nitidez de la imagen.

- 1 Oprima MENU y seleccione el menú de VIDEO.
- 2 Oprima ♦ o ♦ para seleccionar la función que desea ajustar y oprima SELECT (↵). Consulte la tabla DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES para una explicación de los ajustes que se pueden hacer.



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Función	Oprima ♦	Oprima ♦
CONTRASTE	Aumentar el contraste	Disminuir el contraste
BRILLO	Aumentar el brillo de la imagen	Disminuir el brillo de la imagen
COLOR	Aumentar el nivel de los colores	Disminuir el nivel de los colores
TINTE	Aumentar los tonos rojos	Disminuir los tonos rojos
NITIDEZ	Aumentar la nitidez de imagen	Suavizar la imagen

Para reestabecer los niveles de video originales. Oprima RESET, cuando se encuentre en el menú VIDEO.

Programación de MODO

Solo KV- 29AL40A, 29SL40A, 29VL65A, 29XT11A

Esta función le permite ajustar la calidad de la imagen a su gusto personal.

- 1 Oprima MENU y seleccione el menú de VIDEO.
- 2 Coloque el cursor en MODO y oprima SELECT (↵).
- 3 Oprima ♦ o ♦ para seleccionar el modo que desea y oprima SELECT (↵).



Modo	Para
VIVO	Imagen con colores vividos y brillantes
ESTANDAR	Imagen normal
PELICULAS	Imagen de suavizar definición

Para usar ETIQUETA DE VIDEO

Solo KV- 29AL40A, 29SL40A, 29VL65A, 29XT11A

Esta función le permite etiquetar cada modalidad de entrada para fácil reconocimiento de equipo conectado.

- 1 Oprima MENU y seleccione el menú de PREFERENCIAS.
- 2 Coloque el cursor en ETIQUETA DE VIDEO y oprima SELECT (↵).
- 3 Oprima ♦ o ♦ para seleccionar la modalidad de entrada que desea etiquetar y oprima SELECT (↵).
- 4 Oprima ♦ o ♦ para seleccionar las opciones de etiqueta y oprima SELECT (↵).



Uso del Menú de AUDIO

Para las instrucciones que siguen, las ilustraciones de pantalla se refieren al modelo KV-29VL65A. Es posible que sus menús en pantalla no aparezcan igual que aquellos utilizados.

Nota

- Para KV-21SE40A, cuando se encuentre en el menú de AUDIO, puede cambiar las opciones de MTS. Consulte pág. 14 para información sobre MTS.

Ajuste de AGUDOS, GRAVES, BALANCE

Sólo KV-21SE80A, 29AL40A, 29SL40A, 29VL65A, 29XT11A

- Oprima MENU y seleccione el menú de AUDIO.
- Coloque el cursor en el ajuste que desea y oprima SELECT (↵).



Ajuste	Para
AGUDOS	Aumentar o disminuir los sonidos agudos.
GRAVES	Aumentar o disminuir los sonidos graves.
BALANCE	Cambiar el equilibrio entre las bocinas.

- Oprima SELECT (↵) para hacer otros ajustes en el sonido.

Para reestablecer los ajustes de fábrica oprima RESET, cuando el de menú AUDIO está en pantalla.

Nota

- Si el volumen de las bocinas (SALIDA) está puesto en FIO, estos ajustes no tendrán efecto. Para ajustar estos niveles de sonido mediante el televisor, cambie SALIDA a VARIABLE.

Para activar AUTO VOLUMEN (Steady Sound)

Sólo KV-21SE80A, 29AL40A, 29SL40A, 29VL65A, 29XT11A

AUTO VOLUMEN ajusta el volumen del televisor de manera que siga estable.

- Oprima MENU y seleccione el menú de AUDIO.
- Oprima ◀ o ▶ en AUTO VOLUMEN y oprima SELECT (↵).
- Oprima ◀ o ▶ para seleccionar SI o NO y oprima SELECT (↵).



Nota

- Apague el AUTO VOLUMEN cuando en un programa existan largos periodos de tiempo sin audio.

Selección de Bocinas (BOCINAS)

Sólo KV-21SE80A, 29AL40A, 29SL40A, 29VL65A, 29XT11A

Esta función le permite desactivar las bocinas del televisor cuando desea escuchar el sonido a través de un sistema estereofónico independiente.

- Oprima MENU y seleccione el menú de AUDIO.
- Coloque el cursor en BOCINAS y oprima SELECT (↵).
- Oprima ◀ o ▶ para seleccionar SI o NO. SI selecciona NO, VARIABLE y FIO aparecerán en la pantalla como las opciones correspondientes a salida. Desaparecerán estas opciones al seleccionarse SI. Consulte el paso 4 de "Ajuste al Volumen de la Salida de Audio". (pág. 14).



Elija	Para
SI	Escuchar el sonido en las bocinas del televisor.
NO	Apagar las bocinas del televisor y escuchar el sonido a través de un sistema estereofónico independiente.

Ajuste al Volumen de la salida de Audio (SALIDA)

Sólo KV-21SE80A, 29AL40A, 29SL40A, 29VL65A, 29XT11A

Se puede controlar el volumen a través del televisor aunque escuche el sonido mediante un sistema estereofónico independiente.

- Oprima MENU y seleccione el menú de AUDIO.
- Coloque el cursor en BOCINAS y oprima SELECT (↵).
- Oprima ◀ o ▶ para cambiar BOCINAS a NO y oprima SELECT (↵).
- Coloque el cursor en FIO o VARIABLE y oprima SELECT (↵). La función seleccionada se pondrá roja.



Elija	Para
FIO	Ajustar el volumen con el sistema estereofónico.
VARIABLE	Ajustar el volumen a través del televisor.

Nota

- Baje el volumen de su estéreo al cambiar de VARIABLE a FIO, para no sobrecargar las bocinas independiente.

Selecciones en el Menú de OPCIONES

Con excepción KV-14MB40A, 21SE40A, 21XT4A

Puedes ajustar el sonido a gusto propio del televisor.

- Oprima MENU y seleccione el menú de AUDIO.
- Oprima ◀ o ▶ en OPCIONES y oprima SELECT (↵).



Manteniendo abierta el menú de OPCIONES:

- Utilice ◀ o ▶ para seleccionar la función que desea modificar.
- Oprima SELECT (↵) para tener acceso a la función.



MTS: La función de Sonido Multicanal (MTS) permite disfrutar de sonido o bilingües, cuando existe.

ESTEREO: Para escuchar sonido estereofónico.
SAP: Para escuchar programas bilingües y afines.
MONO: Para reducir el ruido durante transmisiones estereofónicas deficientes.

Acceso rápido a MTS: Oprima MTS en control remoto para recorrer los opciones.

EFFECTO: Este función ajuste el sonido a gusto propio, según el audio del programa.

SRS: Produce un sonido dinámico tridimensional para estéreo o señales de audio codificadas. (Sólo KV-29VL65A).

SIMULATED: Da un efecto de sonido ambiental a programas monoaurales. (Sólo KV-29VL65A).

AMBIENTAL: Simula la calidad de sonido de cine, sólo para programas en estéreo.

SI: Seleccione para activar.
NO: Seleccione para desactivar.

MEGA BASS: Esta función realza los sonidos graves del sistema de sonido del televisor (Sólo KV-21SE80A).

SI: Seleccione para activar.
NO: Seleccione para desactivar.

Oprima 2 para la seleccionar directamente la función AUDIO.


Solución de Problemas

En caso de un problema con su televisor, siga estas recomendaciones. Si el problema persiste, comuníquese con el concesionario Sony más cercano.


Problema	Sugerencia
Ausencia de imagen y sonido	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable eléctrico está bien conectado.Si la luz roja en la parte delantera del televisor centillea, llame al centro de servicio.Asegúrese que el botón de MAIN POWER fue oprimido (pág. 5).Compruebe si el ajuste TV/VIDEO es correcto: TV para ver la televisión y VIDEO para cintas de video (pág. 8).Coloque las pilas del control remoto en la posición correcta.Pruebe otro canal. Es posible que el problema se deba a la emisora.
Imagen defectuosa o ausencia de imagen, pero sonido adecuado	<ul style="list-style-type: none">Ajuste CONTRASTE en el menú VIDEO (pág. 12).Ajuste BRILLO en el menú VIDEO (pág. 12).Revise las conexiones de la antena o del cable (pág. 3).Si usted está usando una antena de conejo, será necesario cambiar la orientación de la antena.
Buena imagen, pero ausencia de sonido	<ul style="list-style-type: none">Oprima MUTING para que la palabra MUTING desaparezca de la pantalla (pág. 8).Compruebe que el ajuste de AUDIO. Es posible que el función de SAP ha sido seleccionada. (pág. 14).
Ausencia de color	<ul style="list-style-type: none">Ajuste la opción COLOR del menú VIDEO (pág. 12).Compruebe que no se trata de un programa en blanco y negro.Ajuste el sistema de color adecuado utilizando el menú SISTEMA DE COLOR (pág. 7).
Si aparece sólo nieve en la pantalla	<ul style="list-style-type: none">Compruebe la indicación en pantalla de CABLE en el menú de AJUSTES (pág. 7).Revise las conexiones de la antena o del cable (pág. 3).Compruebe si el canal está transmitiendo.
Lineas punteadas o rayas	<ul style="list-style-type: none">Ajuste la posición de la antena en donde usted observe que la imagen es la mejor.Separe el televisor de fuentes de interferencia como computadoras, hornos de microondas o secadoras de pelo.
Imágenes dobles o "fantasmas"	<ul style="list-style-type: none">Compruebe su antena area o comuníquese con su proveedor del cable.
No se reciben los canales UHF utilizando una antena	<ul style="list-style-type: none">Compruebe si la indicación en pantalla CABLE del menú de AJUSTES está en NO (pág. 7).Use AUTO PROGRAMACION para añadir los canales que no estén en la memoria del televisor (pág. 6).
No se reciben los canales de cable	<ul style="list-style-type: none">Compruebe si la opción CABLE del menú de AJUSTES está en SI (pág. 7).Use AUTO PROGRAMACION para añadir los canales que no estén en la memoria del televisor (pág. 6).
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none">Las pilas pueden estar descargadas; cámbielas (pág. 5).Asegúrese que el televisor esté al menos a un metro de distancia de luces fluorescentes.
El televisor necesita una limpieza	<ul style="list-style-type: none">Limpie el televisor con un paño suave y seco. No utilice solventes fuertes como adelgazador de pintura o bencina, que pueden dañar el acabado del mueble.
No se puede cambiar el canal	<ul style="list-style-type: none">Desactive la función FIJAR CANAL (pág. 10).Utilice AUTO PROGRAMACION para añadir canales que no se encuentren en la memoria del televisor (pág. 6).

SECTION 2 DISASSEMBLY


2-1. REAR COVER REMOVAL




2-2. CONTROL SWITCH REMOVAL



2-3. CHASSIS ASSEMBLY REMOVAL





2-4. SERVICE POSITION



2-5. PICTURE TUBE REMOVAL

WARNING: BEFORE REMOVING ANODE CAP


H.V. remains in the CRT even after the power is disconnected. Discharge the CRT before attempting to remove the anode cap to avoid electrical shock. Short between the anode and CRT coating the earth ground strap.




ANODE-CAP REMOVAL

NOTE: Short circuit the anode of the picture tube and the anode cap to the metal chassis, CRT shield or carbon painted on the CRT, after removing the anode.


REMOVAL PROCEDURES



- ① Turn up one side of the rubber cap in the direction indicated by the arrow ①.




- ② Use your thumb to pull the rubber cap firmly in the direction indicated by the arrow ②.



- ③ When one side of the rubber cap separates from the anode button, the anode-cap can be removed by turning the rubber cap and pulling it in the direction of the arrow ③.

HOW TO HANDLE AN ANODE-CAP

- ① Do not use sharp objects which may cause damage to the surface of the anode-cap.
- ② Do not squeeze the rubber covering too hard to avoid damaging the anode-cap. A material fitting called a shatter-hook terminal is built into the rubber.
- ③ Do not force turn the foot of the rubber cover. This may cause the shatter-hook terminal to protrude and damage the rubber.



SECTION 3 SET-UP ADJUSTMENTS

The following adjustments should be made when a complete realignment is required or a new picture tube is installed. These adjustments should be performed with rated power supply voltage unless otherwise noted.

The controls and switch should be set as follows unless otherwise noted:

PICTURE control normal

BRIGHTNESS control normal

Perform the adjustments in order as follows:

1. Beam Landing
2. Convergence
3. Focus
4. Screen (G2) and White Balance

Note: Test Equipment Required

1. Color Bar Pattern Generator
2. Degausser
3. DC Power Supply
4. Digital Multimeter

3-1. BEAM LANDING

Preparation:

- Feed in the white pattern signal.
- Before starting, degauss the entire screen.

1. Input a raster signal with the pattern generator.
2. Loosen the deflection yoke mounting screw, and set the purity control to the center as shown in Fig.2.
3. Turn the raster signal of the pattern generator to green.
4. Move the deflection yoke backward, and adjust with the purity control so that green is in the center and red and blue are at the sides evenly. (Fig.3)
5. Move the deflection yoke forward, and adjust so that the entire screen becomes green. (Fig.1)
6. Switch over the raster signal to red and blue and confirm the condition.
7. When the position of the deflection yoke is determined, tighten it with the deflection yoke mounting screw.
8. When landing at the corner is not right, adjust by using the disk magnets. (Fig.4)




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

3-2. CONVERGENCE

Preparation:

- Before starting, perform FOCUS, V. LIN and V. SIZE adjustments.
- Set BRIGHTNESS control to minimum.
- Feed in dot pattern.

(1) Vertical Static Convergence






Fig. 5

1. Adjust V. STAT magnet to converge red, green and blue dots in the center of the screen. (Vertical movement)

Tilt the V. STAT magnet and adjust static convergence to open or close the V. STAT magnet.



2. When the V. STAT magnet is moved in the direction of arrow a and b, red, green, and blue dots move as shown below:



If the blue dot does not converge with red and green dots, perform the following steps:

- Move BMC magnet (a) to correct insufficient H. Static convergence.
- Rotate BMC magnet (b) to correct insufficient V. Static convergence.

In either case, repeat Beam Landing Adjustment.




Fig. 6




Fig. 7

(2) Dynamic Convergence Adjustment

Preparation:

- Before starting, perform Horizontal and Vertical Static Convergence Adjustment.

1. Slightly loosen deflection yoke screw.
2. Remove deflection yoke spacers.
3. Move the deflection yoke for best convergence as shown below. (Fig. 8)
4. Tighten the deflection yoke screw.
5. Install the deflection yoke spacers.







Fig. 8

(3) Screen-corner Convergence**Fig. 9**


Affix a permalloy assembly corresponding to the misconverged areas:

**3-3. FOCUS**

1. Adjust FOCUS control for best picture.

**Fig. 10****3-4. SCREEN (G2)**


1. Input a dots pattern.
2. Set the PICTURE and BRIGHT controls at minimum and COLOR control at normal.
3. Adjust SBRT, GCUT, BCUT in service mode with an oscilloscope as shown in Fig. 11 so that voltages on the red, green, and blue cathodes are 170Vdc.

**Fig. 11**


4. Observe the screen and adjust SCREEN (G2) VR to obtain the faintly visible background of dot signal.

3-5. METHOD OF SETTING THE SERVICE ADJUSTMENT MODE**(1) SERVICE MODE PROCEDURE**

1. Standby mode. (Power off)
2. **DISPLAY** → **5** → **VOL (+)** → **POWER** on the Remote Commander. (Press each button within a second.)

(2) SERVICE ADJUSTMENT MODE IN

3. The CRT displays the item being adjusted.
4. Press **1** or **4** on the Remote Commander to select the item.
5. Press **3** or **6** on the Remote Commander to change the data.
6. Press **MUTING** then **ENTER** to write into memory.

(3) SERVICE ADJUSTMENT MODE MEMORY

7. Turn set off and on to exit.

3-6. WHITE BALANCE ADJUSTMENTS

1. Input an entire white signal.
2. Set to Service adjustment Mode.
3. Set DCOL to "0"
4. Set the PICTURE and BRIGHT to minimum.
5. Adjust with SBRT if necessary.
6. Select GCUT and BCUT with **1** and **4**.
7. Adjust with **3** and **6** for the best white balance.
8. Set the PICTURE and BRIGHT to maximum.
9. Select GDRV and BDRV with **1** and **4**.
10. Adjust with **3** and **6** for the best white balance.
11. Reset DCOL to "1".
12. Write into the memory by pressing **MUTING** then **ENTER**.

A BOARD

SECTION 4 SAFETY RELATED ADJUSTMENTS

■ R584 CONFIRMATION METHOD (HV HOLD-DOWN CONFIRMATION) AND READJUSTMENTS

The following adjustments should always be performed when replacing the following components which are marked with ■ on the schematic diagram:

DY, C511, C572, C573, C574, C575, D573, D574, R582, R583, R585, R586, R578, R579, T504, IC301, IC521, IC603, C507, C508, C509, C515, C520, L591, L501

(1) Preparation before Confirmation

Using Variac, apply AC input voltage: 120 ± 2 VAC
(or 220 ± 2 VAC for KV-29AL40A/C)

- 1) Turn the POWER switch ON.
- 2) Input a white signal and set the PICTURE and BRIGHT controls to maximum.
- 3) Confirm that the voltage between C574 (+) or TP503 and ground is more than: 105VDC.

(2) Hold-down Operation Confirmation

- 1) Connect the current meter between Pin 11 of the FBT (T504) and the PCB land where Pin 11 would normally attach. (see figure 1.0 on next page)
- 2) Input a dot signal and set PICTURE and BRIGHTNESS to minimum: $IABL = 100 \pm 100 \mu A$
- 3) Confirm the voltage of A board TP-600 is 135 ± 3 VDC
- 4) Connect the Digital Voltmeter and the DC power supply via diode 1SS119 to C574 (+). (See figure 1.0 on next page.)
- 5) Increase the DC power voltage gradually until the picture blanks out.
- 6) Turn DC power source off immediately.
- 7) Read the digital voltmeter indication.

STANDARD

Less than or equal to: 141.3 VDC


- 8) Input a white signal and set PICTURE and BRIGHTNESS to maximum: $IABL = 1750 \pm 100 \mu A$
- 9) Repeat steps from (4) to (7).

STANDARD

Less than or equal to: 141.3 VDC

(3) Hold-down Readjustment

If the current setting indicated in step 2-2 cannot be met, readjustment should be performed by altering the resistance value of R584, a component marked with ■.




B+ VOLTAGE CONFIRMATION AND ADJUSTMENT

The following adjustments should always be performed when replacing the following components which are marked with ■ on the schematic diagram:

IC603, IC601, R699

- 1) Using Variac, apply AC input voltage: 130 ± 2.0 VAC (or 220.0 ± 2.0 VAC for KV-29AL40A/C).
- 2) Input a dot signal.
- 3) Set the PICTURE control and the BRIGHT control to minimum.
- 4) Set to service adjustment mode.
- 5) Select PADJ with [1] and [4].
- 6) Adjust with [6] to the 0 level.
- 7) Confirm the voltage of A BOARD TP-600 is less than 138 VDC.
- 8) If step 7 is not satisfied, replace the components, repeat the above steps.
- 9) Adjust with [3] and [6] for: 135 ± 3 VDC
- 10) Write into the memory by pressing [MUTING] then [ENTER].



SECTION 5 CIRCUIT ADJUSTMENTS

5-1. ELECTRICAL ADJUSTMENT BY REMOTE COMMANDER

Use Remote Commander (RM-Y165) to perform circuit adjustments on this model.

NOTE: Test Equipment Required:


1. Pattern Generator
2. Frequency Counter
3. Digital Multimeter
4. Audio OSC

(1) Method of Setting the Service Adjustment Mode

SERVICE MODE PROCEDURE


1. Standby mode. (Power off)
2. **DISPLAY** → **5** → **VOL (+)** → **POWER** on the Remote Commander. (Press each button within a second.)

SERVICE ADJUSTMENT MODE IN



3. The CRT displays the item being adjusted.
4. Press **1** or **4** on the Remote Commander to select the item.
5. Press **3** or **6** on the Remote Commander to change the data.
6. Press **MUTING** then **ENTER** to write into memory.

SERVICE ADJUSTMENT MODE MEMORY



7. Press **8** then **ENTER** on the Remote Commander to initialize.

SERVICE RESET


Carry out step 7 when adjusting IDs 0 to 4 and when replacing and adjusting IC003.

8. Turn set off and on to exit.

(2) Memory Write Confirmation Method

1. After adjustment, pull out the plug from the AC outlet, then replace the plug in the AC outlet again.
2. Turn the power switch ON and set to service mode.
3. Call the adjusted items again to confirm they were adjusted.

(3) Adjust Buttons and Indicator



RM-Y165

(4) Item of Adjustments

NO.	ITEM	FUNCTION	DATA RANGE	INITIAL DATA				AVERAGE DATA
				NTSC	PAL-M	PAL-N	VIDEO	
1	HSIZ	HORIZONTAL AMP. ADJ.	0-63	45	45	45		48
2	HPOS	HORIZONTAL POS. ADJ.	0-63	10	10	10		10
3	VBOW	VRT LINE BOWING ADJ.	0-15	6				6
4	VANG	VRT LINE BOW SLANT ADJ.	0-15	9				5
5	TRAP	HORIZ. TRAPEZOID ADJ.	0-15	7				5
6	PAMP	HORIZ. PIN DISTORTION ADJ.	0-63	21	20	20		30
7	CPIN	SAME AS PAMP-SCRN TP/BTM	0-63	40	40	40		30
8	VSIZ	VERTICAL AMP. ADJUST	0-63	39	31	38		35
9	VPOS	VERTICAL POSITION ADJ.	0-63	37	35	35		35
10	VLIN	VERTICAL LINEARITYADJ.	0-15	7	6	6		6
11	SCOR	VERTICAL AMOUNT ADJ.	0-15	8	8	8		8
12	VZOM	16:9 CRT Z MODE ON/OFF	0,1	0				0
13	EHT	VRT HI-VOLT. CORRECTION	0-15	4				4
14	ASP	ASPECT RATIO CONTROL	0-63	47				47
15	SCRL	16:9 CRT Z MODE TRAN SCRL	0-63	31				31
16	HBLK	RGB OUT WIDTH CONTROL	0,1	1				1
17	LBLK	LEFT SCREEN HBLK CONTROL	0-15	15				15
18	RBLK	RGT SCREEN HBLK CONTROL	0-15	3				3
19	VUSN	V SAW WAVEFORM COMPRES	0,1	0				0
20	HDW	H. DRIVE PULSE WIDTH	0,1	0				0
21	EWDC	EW/DC ADJUST	0,1	0				0
22	LVLN	SCREEN BTM VRT LIN ADJUST	0-15	0				0
23	UVLN	SCREEN TOP VRT LIN ADJUST	0-15	0				0
24	RDRV	R OUTPUT DRIVE CONTROL	0-63	42				40
25	GDRV	G OUTPUT DRIVE CONTROL	0-63	32				35
26	BDRV	B OUTPUT DRIVE CONTROL	0-63	28				35
27	RCUT	R OUTPUT CUTOFF CONTROL	0-15	9				7
28	GCUT	G OUTPUT CUTOFF CONTROL	0-15	4				5
29	BCUT	B OUTPUT CUTOFF CONTROL	0-15	4				5
30	DCOL	DYNAMIC COLOR ON/OFF	0,1	0				1
31	SHUE	SUB HUE	0-31	14				8
32	SCOL	SUB COLOR	0-31	18	14	14		14
33	SBRT	SUB BRIGHTNESS	0-31	14				12
34	RON	R OUTPUT ON/OFF	0,1	1				1
35	GON	G OUTPUT ON/OFF	0,1	1				1
36	BON	B OUTPUT ON/OFF	0,1	1				1
37	AXPL	AXIS PAL	0,1	0				0
38	AXNT	AXIS NTSC	0,1	0				0
39	CBPF	CHROMA BPF ON/OFF	0,1	0*, 1**				
40	CTRP	Y TRAP FILTER ON/OFF	0,1	1*, 0**				
41	COFF	COLOR ON/OFF	0,1	0				0
42	KOFF	SET COLOR KILLER	0,1	0				0
43	SSHP	SUB SHARPNESS	0-15	7				6
44	SHPF	SHARPNESS CIRCUIT F0	0,1	1		1		1
45	PREL	PRE/OVR SHOOT SWITCHING	0,1	1				1
46	Y-DC	DC TRANS RATIO SWITCHING	0,1	1				1
47	GAMM	GAMMA CORRECTION AMNT	0-3	0				0
48	ABLM	ABL MODE SWITCHING	0,1	1				1
49	VTH	ABL C D VTH SWITCHING	0,1	1				1
50	YDEL	Y DELAY TIME CONTROL	0-15	7				7
51	NCOL	NO COLOR ID	0,1	1				1
52	FSC	FSC OUT ON/OFF	0,1	1*, 0**				
53	K-ID	KILLER ID CONTROL SW	0,1	0				0
54	HOSC	H VCO OSCILLATION FREQ	0-15	7				7
55	VSS	V SYNC SLICE LEVEL	0,1	0				0
56	HSS	H SYNC SLICE LEVEL	0,1	0				0
57	HMSK		0,1	1				1
58	VTMS	SELECT SIGNAL VTIM PIN	0-3	0				0
59	CDMD	V CNT DWN MODE SWITCHING	0-3	0		1		
60	AFC	AFC LOOP GAIN SWITCHING	0-3	0		0		

NO.	ITEM	FUNCTION	DATA RANGE	INITIAL DATA				AVERAGE DATA
				NTSC	PAL-M	PAL-N	VIDEO	
61	FIFR	FIELD FREQUENCY	0-3	3*, 1**				
62	SBAL	SUB BALANCE	0-31	14				14
63	DISP	OSD POSITION	0-127	15				15
64	PADJ	POWER ADJUSTMENT	0-63	3				3
65	PSHP	PIP SUB SHARPNESS	0-15	7				7
66	PPIX	PIP SUB CONTRAST	0-15	7				7
67	PHUE	PIP SUB HUE	0-15	3				3
68	PCOL	PIP SUB COLOR	0-15	5	5	5		5
69	PTRP	PIP C TRAP F0	0-15	7				7
70	PAFC	PIP AFC	0-3	1			1	1
71	PYDR	PIP Y DRIVE	0-31	14				14
72	UPED	U PED	0-15	8				8
73	VPED	V PED	0-15	8				8
74	U2PE	U2 PED	0-15	5				5
75	V2PE	V2 PED	0-15	5				5
76	Y2DR	Y2 DRIVE	0-31	20				20
77	U2DR	U2 DRIVE	0-31	18				18
78	V2DRV	V2 DRIVE	0-31	9				9
79	PSFO	PIP SHP F0	0,1	1				1
80	PCD2	PIP CD MODE 2	0,1	1			1	1
81	PDCT	PIP DC TRAN	0-7	4				4
82	PP/O	PIP PRE/OVER	0-3	1				1
83	PDLY	PIP Y DELAY	0-3	0				0
84	PBG	PIP BG	0-15	5				5
85	PEXT	PIP EXT COLOR	0,1	1*, 0**				1** 0*
86	PHMK		0,1	0				0
87	ABL0		0,1	0				0
88	ABL1		0-7	1				1
89	PHPO	PIP HORIZONTAL POSITION	0-63	58				58
90	PVPO	PIP VERTICAL POSITION	0-31	18				18
91	PYSD	PIP YS DELAY	0-15	1				1
92	PYDL	PIP Y INPUT DELAY	0-7	0				0
93	PHVI	PIP HV SYNC	0,1	0				0
94	PCLP	PIP CLAMP	0-3	0				0
95	PCLK	PIP CLOCK	0,1	1				1
96	PIHS	INSET HORIZONTAL SYNC	0-15	2				2
97	PIVS	INSET VERTICAL SYNC	0-63	22				22
98	PMVS	MAIN VERTICAL SYN	0-63	17				17
99	PCON	PIP CONTRAST	0-15	10				10
100	PFRY	PIP FRAME Y	0-15	5				5
101	PFRC	PIP FRAME CHROMA	0-255	0				0
102	PFRW	PIP FRAME WIDTH	0-31	20				20
103	PSEL	PIP SEL	0,1	1				1
104	PPLL	PIP PLL	0-3	0				0
105	PVPE	PIP V PED	0-15	0				0
106	PUPE	PIP U PED	0-15	0				0

* NTSC MODELS

** TRINORMA MODELS

SERVICE ID0 25

Note: No. 1 through 106 show adjustment order.


(5) Feature ID Map

	KV-	DESTINATION	ID-0	ID-1	ID-2	ID-3	ID-4	ID-5	ID-6	ID-7
1	29AL40	(E)	145	3	173	195	63	1	0	64
2	29AL40A	(E)	151	3	173	195	55	1	0	64
3	29AL40C	(E)	145	3	173	195	63	1	0	64


5-2. A BOARD ADJUSTMENTS**H. FREQUENCY ADJUSTMENT**

1. Input a monoscope signal.
2. Set to Service adjustment Mode.
3. Connect a frequency counter to base of Q501 (TP-500 H. DRIVE).
4. Select the item of AFC, set to 3 level (free run).
5. Check H. Frequency for the 15735 ± 200 Hz. (NTSC) or check H. Frequency for the 15650 ± 200 Hz. (Trinorma)
6. Select the item of AFC again, adjust the level "0".
7. Write into the memory by pressing **MUTING** then **ENTER**.

R ON ON (1)
 G ON OFF (0)
 B ON OFF (0)



6. Connect an oscilloscope probe to C Board, CN301 Pin ⑤ (RED OUT).
7. Select RDRV with **1** and **4**.
8. Adjust with **3** and **6** for: 1.90 ± 0.05 Vp-p.




9. Reset the item DCOL to "1" level.
10. Write the memory by pressing **MUTING** then **ENTER**.
11. Return the following back to normal after adjustment.

PICTURE MAX
 COLOR MIN
 BRIGHT CENTER

PICTURE MAX
 COLOR CENTER
 BRIGHT CENTER
 R ON ON (1)
 G ON ON (1)
 B ON ON (1)

DISPLAY POSITION ADJUSTMENT (DISP)


1. Input a color-bar signal.
2. Set to Service adjustment Mode.
3. Select DISP with **[1]** and **[4]**.
4. Adjust with **[3]** and **[6]** for adjustment of characters to center.
5. Write the memory by pressing **[MUTING]** then **[ENTER]**.
6. Check if the text is displayed on the screen.

**SUB BRIGHT ADJUSTMENT (SBRT)**

1. Input a cross-hatch signal.
2. Set to Service adjustment Mode.
3. Set the PICTURE and BRIGHT to minimum.
4. Select SBRT with **[1]** and **[4]**.
5. Adjust with **[3]** and **[6]** to obtain a faintly visible cross-hatch.
6. Write into the memory by pressing **[MUTING]** then **[ENTER]**.

SUB HUE, SUB COLOR ADJUSTMENT (SHUE, SCOL)


1. Input a color-bar signal.
2. Set to Service adjustment Mode.
3. Select the item DCOL and set to "0" level.
4. Connect oscilloscope probe to C Board, CN301 Pin ⑦ (BLUE OUT).
5. Select SHUE and SCOL with **[1]** and **[4]**.
6. Adjust with **[3]** and **[6]** for the $V1 = V4 \pm 0.1V_{p-p}$ (SCOL) and $V2 = V3 \pm 0.1V_{p-p}$ (SHUE).




7. Reset the item DCOL to "1" level.
8. Write into the memory by pressing **[MUTING]** then **[ENTER]**.

V. SIZE ADJUSTMENT (VSIZ)

1. Input a cross-hatch signal.
2. Set to Service adjustment mode.
3. Select VSIZ with **[1]** and **[4]**.
4. Adjust with **[3]** and **[6]** for the best vertical size.


V. SIZE (VSIZ)**V. CENTER ADJUSTMENT (VPOS)**

1. Input a cross-hatch signal.
2. Set to Service adjustment Mode.
3. Select VPOS with **[1]** and **[4]**.
4. Adjust with **[3]** and **[6]** for the best vertical center.
5. Write into the memory by pressing **[MUTING]** then **[ENTER]**.



V. CENTER (VPOS)**H. CENTER ADJUSTMENT (HPOS)**

Note : Perform this adjustment after checking H. FREQUENCY.


1. Input a cross-hatch signal.
2. Set the Service adjustment Mode.
3. Select HPOS with **[1]** and **[4]**.
4. Adjust with **[3]** and **[6]** for the best horizontal center.
5. Write into the memory by pressing **[MUTING]** then **[ENTER]**.

H. CENTER (HPOS)**V. LINEARITY (VLIN) AND V CORRECTION**

1. Input a cross-hatch signal.
2. V. Correction is automatically adjusted from the circuit and should satisfy the conditions below:

V LINEARITY (VLIN)**V CORRECTION****SERVICE ADJUSTMENT MODE MEMORY**

1. Change DCOL to "1".
2. After completing all adjustments, press "0" then **[ENTER]**.

READ FROM MEMORY

Green

[0]

Red

[ENTER]

NOTES:

[illegible]


NOTES:

[illegible]

NOTES:

[illegible]

6-2. Circuit Boards Location



6-3. Printed Wiring Boards and Schematic Diagrams

Note:

- All capacitors are in μF unless otherwise noted.
pF: μF 50WV or less are not indicated except for electrolytic and tantalums.
- All electrolytics are 50V unless otherwise specified
- Indication of resistance, which does not have one for rating electrical power, is as follows:

Pitch: 5mm
Rating electrical power 1/4W

- All resistors are in ohms.
 $\text{K}\Omega=1000\Omega$, $\text{M}\Omega=1000\text{K}\Omega$
- nonflammable resistor.
- Δ : internal component.
- : panel designation and adjustment for repair.
- All variable and adjustable resistors have characteristic curve B, unless otherwise noted.
- The components identified by in this manual have been carefully factory-selected for each set in order to satisfy regulations regarding X-ray radiation. Should replacement be required, replace only with the value originally used.
- When replacing components identified by make the necessary adjustments indicated. If results do not meet the specified value, change the component identified by and repeat the adjustment until the specified value is achieved.
(Refer to R584 on page 17 and 18).

- When replacing parts in the table below be sure to perform the related adjustment.

Part replaced ()	Adjustment ()
DY, C511, C572, C573, C574, C575, D573, D574, R582, R583, R585, R586, R578, R579, T504, IC301, IC521, IC603, C507, C508, C509, C515, C520, L591, L501	HV HOLD-DOWN (R584)
IC603, IC601, R699	B+ VOLTAGE CONFIRMATION

- All voltages are in V.
- Voltage is DC with respect to ground unless otherwise noted.
- Readings are taken with a $10\text{M}\Omega$ digital multimeter.
- Readings are taken with a color-bar signal input.
- Voltage variations may be noted due to normal production tolerance.
- Circled numbers are waveform references.

- : B + Line
- : B - Line
- : signal path


Reference Information


RESISTOR	: RN	METAL FILM
	: RC	SOLID
	: FPRD	NON FLAMMABLE CARBON
	: FUSE	NON FLAMMABLE FUSIBLE
	: RW	NON FLAMMABLE WIREWOUND
	: RS	NON FLAMMABLE METAL OXIDE
	: RB	NON FLAMMABLE CEMENT
	:	ADJUSTMENT RESISTOR
COIL	: LF-8L	MICRO INDUCTOR
CAPACITOR	: TA	TANTALUM
	: PS	STYROL
	: PP	POLYPROPYLENE
	: PT	MYLAR
	: MPS	METALIZED POLYESTER
	: MPP	METALIZED POLYPROPYLENE
	: ALB	BIPOLAR
	: ALT	HIGH TEMPERATURE
	: ALR	HIGH RIPPLE

Note: The symbol display is on the component side.


The components identified by shading and mark Δ are critical for safety. Replace only with part number specified.

The symbol indicates fast operating fuse. Replace only with fuse of same rating as marked.





• A BOARD WAVEFORMS



1

2

3

4

5

TO A BOARD
FOCUS
T504(FBT)

(1P)

G2

CN1703
:ZZZ

TO A BOARD
G2
T504(FBT)

HEATER	
E	5
N.C.	4
200V	3
N.C.	2
+B	1

180V
CN1701
6P
:S-MICRO

TO A BOARD
CN502

TO A BOARD
CN301

CN1702
6P
:S-MICRO

9V	6
IK	5
R	4
G	3
B	2
E	1


R OUT

TP47R

B OUT

TP47B

IC1701
TDA6108Q
CRT DRIVE




D1706
1SS83TD

D1704
1SS83TD

D1705
1SS83TD

CV

R.G.B. DRIVE
CRT DRIVE




TAB(CONTACT)

E

CN1704
:ZZZ

CV BOARD WAVEFORMS



1

2

3

4


5

A

3

U

TO A BOARD
CN601




CN5002
2P
:PIN-Z

D5001
ERC04-06S


D5002
ERC04-06S

C5002
22
250V

C5000
22
250V



T5050




C5050
0.47
125V

R5050
2.2M



VDR5050

F5050

TO AC
CONNECTOR



CN5000
2P
:PINZ



CN5003
2P
:LIGHTNING
TO A BOARD

R5011
6.8
1/2W
:FPRD


Q5002
2SC3311A
SW

R5010
680

C5007
470p

R5013
680

Q5001
2SK2845
SW



R5003
22M

C5004
0.001

D5004
1SS133-T-77

R5007
2.2k

R5001
4.7
:FPRD

C5003
0.01
630V

R5002
470k

D5003
ERA22-08TP3

D5005
1SS133-T-77

R5008
10k

R5009
47k

C5006
0.001

C5021
JW
(7.5MM)

C5020
0.0047
125V


R5012
1k

D5006
MTZJ-T-77-6.2C


D5007
D1N20R-TA

C5009
22

C5008
0.001




T5001
SBT



D5008
D1NL20-TA

C5010
120
35V

TO A BOARD
CN604



CN5001
3P
WHT
:S-MICRO

E (ENERGY START)

B-SV6867<BA4-M#4-29V>-E

1

2

3

4

5

6


A


B

C

D

E






B-SV6867<BA4-M#4-29V>-HT




6-4. SEMICONDUCTORS

2SA1162-G
2SD601A-Q




2SA1175-HFE
2SC2785-HFE
2SA933AS-QRT




2SC3209LK
2SD1312-K
2SD774-34




2SC4159-E



2SA1091-0




2SK2845-LB102




2SC5426-01




RD9.1EW




MA111




MX0541B-F




D3SB60F
D1NL40-TA2




D10SC4M




D1NL20R
ERA22-08TP3
RD6.2ESB2
RD8.2ESB2
MTZJ-3.3
MTZJ-5.1C
RD5.6ESB2



D2S4MF
MTZJ-T-77-5.1C
MTZJ-T-77-30D
D1NL20-TA
EGP20G
EL1Z
1SS83
1S133T-77



S2L60F
GP08D
U05G



SECTION 7 EXPLODED VIEWS

Note:

The components identified by shading and mark \triangle are critical for safety. Replace only with part number specified.

Note:

Les composants identifiés per un trame et une marque \triangle sont critiques pour la securite. Ne les remplacer que par une piece portant le numero specifie.

- Items marked " * " are not stocked since they are seldom required for routine service. Some delay should be anticipated when ordering these items.

- All variable and adjustable resistors have characteristic curve B, unless otherwise noted.

RESISTORS

- All resistors are in ohms
- F : nonflammable

CAPACITORS

- MF = μ F


INDUCTORS

- UH = μ H, MMH = mH

When indicating parts by reference number, please include the board name.

7-1. CHASSIS

- 7-685-663-79 SCREW +BVTP 4X16
- 7-685-648-79 SCREW +BVTP 3X12




REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
1	X-4035-965-1	BEZNET ASSY (KV-29AL40/C)	2-4
1	X-4035-963-1	BEZNET ASSY (KV-29AL40A)	2-4
2	4-046-160-01	EMBLEM (NO.9), SONY	
3	4-064-768-01	DOOR	
4	4-064-767-01	GUIDE, LED	
7	4-064-764-01	BRACKET, TOP CONTROL	
8	4-064-763-01	PANEL, TOP CONTROL	
9	4-064-765-01	BUTTON, TOP CONTROL	
10 *	A-1372-482-A	HT BOARD, MOUNTED	
12	X-4035-964-1	BAFFLE ASSY, SPEAKER	13
13	4-374-745-31	CUSHION (A)	
14	1-505-993-11	SPEAKER (8X13CM)	
15	4-041-268-01	SCREW (7), TAPPING	
16	1-452-032-00	MAGNET, DISC	
18	4-053-005-01	SPACER, DY	
19 \triangle	8-733-873-05	CRT 29NX (KV-29AL40)	
19 \triangle	8-733-874-05	CRT 29NX (KV-29AL40A/40C)	
20	3-704-372-31	HOLDER, HV CABLE	
21 \triangle	8-451-486-21	DY Y29NXA-V2	
22 \triangle	1-453-268-11	TRANSFORMER, FBT ASSY NX4005//X4J4	

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
23 \triangle	1-751-057-21	CORD, POWER (w/CONNECTOR) 10A/125V (KV-29AL40)	
23 \triangle	1-783-838-31	CORD, POWER (w/CONNECTOR) (KV-29AL40A)	
23 \triangle	1-769-796-71	CORD, POWER (w/CONNECTOR) (KV-29AL40C)	
24 *	A-1343-525-A	E BOARD (VAR), MOUNTED (KV-29AL40)	
24 *	A-1343-526-A	E BOARD (VAR), MOUNTED (KV-29AL40A/40C)	
25 *	A-1298-609-A	A BOARD, COMPLETE (KV-29AL40)	
25 *	A-1298-672-A	A BOARD, COMPLETE (KV-29AL40A)	
25 *	A-1298-610-A	A BOARD, COMPLETE (KV-29AL40C)	
26 *	A-1331-776-A	CV BOARD (COM), MOUNTED	
27 *	A-1380-582-A	K BOARD (VAR), MOUNTED	
28	4-040-387-01	HOLDER (M), DGC	
29	4-040-388-01	HOLDER (S), DGC	
30 \triangle	1-416-588-11	COIL DEMAGNETIC (KV-29AL40)	
30 \triangle	1-416-589-21	COIL DEMAGNETIC (KV-29AL40A/40C)	
31	4-036-329-01	SPRING (B), TENSION	
32	1-900-802-13	CONNECTOR ASSY, 4P	
33	1-766-374-11	PLUG, F-PIN	
34	4-064-762-01	COVER, REAR	
35	4-062-047-01	PIECE A (110), CONV CORRECT	
37 *	1-900-802-39	CONNECTOR ASSY, 6 PIN	
38 *	A-1372-483-A	HV BOARD (VAR), MOUNTED	
39 \triangle	8-598-431-00	TUNER, FSS BTF-WA411	

The components identified with gray shading and a critical symbol (△) are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par un triangle et une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

7-2. MAIN POWER SWITCH (KV-29AL40A)



REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
51	4-062-611-01	BUTTON, MAIN POWER	
52 *	4-062-612-01	BRACKET, MAIN POWER	
53 *	A-1372-117-A	HZ BOARD, MOUNTED	

SECTION 8 ELECTRICAL PARTS LIST

**Note:**

The components identified by shading and mark **△** are critical for safety. Replace only with part number specified.

- Items marked " * " are not stocked since they are seldom required for routine service. Some delay should be anticipated when ordering these items.

RESISTORS

- All resistors are in ohms
- F : nonflammable

CAPACITORS

- MF = μ F

INDUCTORS

- UH = μ H, MMH = mH

When indicating parts by reference number, please include the board name.

Note:

Les composants identifiés par un trame et une marque **△** sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

- All variable and adjustable resistors have characteristic curve B, unless otherwise noted.

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK			REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK		
<div><div>A</div></div>						C207	1-126-959-11	ELECT	0.47MF	20%	50V
						C208	1-126-959-11	ELECT	0.47MF	20%	50V
						C209	1-126-963-11	ELECT	4.7MF	20%	50V
*	A-1298-609-A	A BOARD, COMPLETE (KV-29AL40)				C211	1-126-964-11	ELECT	10MF	20%	50V
*	A-1298-672-A	A BOARD, COMPLETE (KV-29AL40A)				C212	1-126-963-11	ELECT	4.7MF	20%	50V
*	A-1298-610-A	A BOARD, COMPLETE (KV-29AL40C)									
	4-382-854-01	SCREW (M3X8), P, SW (+)				C213	1-126-964-11	ELECT	10MF	20%	50V
	4-382-854-11	SCREW (M3X10), P, SW (+)				C218	1-126-941-11	ELECT	470MF	20%	25V
						C219	1-130-495-00	FILM	0.1MF	5%	50V
						C222	1-126-964-11	ELECT	10MF	20%	50V
						C223	1-104-664-11	ELECT	47MF	20%	25V

**Note:**

The components identified with shading and a critical symbol \triangle are critical for safety. Replace only with part number specified.

Note:

Les composants identifiés par un trame et une marque \triangle sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
C314	1-163-003-11	CERAMIC CHIP	330PF 10% 50V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C375	1-163-038-91	CERAMIC CHIP	0.1MF 25V
C316	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01MF 10% 50V	C376	1-104-664-11	ELECT	47MF 20% 25V
C317	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01MF 10% 50V	C377	1-126-964-11	ELECT	10MF 20% 50V
C318	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01MF 10% 50V	C380	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01MF 10% 50V
C319	1-126-963-11	ELECT	4.7MF 20% 50V	C381	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01MF 10% 50V
C320	1-126-959-11	ELECT	0.47MF 20% 50V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C382	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01MF 10% 50V
C320	1-126-957-11	ELECT	0.22MF 20% 50V (KV-29AL40A)	C390	1-126-959-11	ELECT	0.47MF 20% 50V
C321	1-163-133-00	CERAMIC CHIP	470PF 5% 50V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C400	1-126-963-11	ELECT	4.7MF 20% 50V
C321	1-163-259-91	CERAMIC CHIP	220PF 5% 50V (KV-29AL40A)	C401	1-126-956-91	ELECT	0.1MF 20% 50V
C323	1-163-243-11	CERAMIC CHIP	47PF 5% 50V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C402	1-163-017-00	CERAMIC CHIP	0.0047MF 10% 50V
C324	1-163-251-11	CERAMIC CHIP	100PF 5% 50V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C403	1-126-963-11	ELECT	4.7MF 20% 50V
C330	1-163-003-11	CERAMIC CHIP	330PF 10% 50V	C404	1-126-963-11	ELECT	4.7MF 20% 50V
C331	1-163-005-11	CERAMIC CHIP	470PF 10% 50V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C405	1-126-963-11	ELECT	4.7MF 20% 50V
C332	1-163-009-11	CERAMIC CHIP	0.001MF 10% 50V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C406	1-126-963-11	ELECT	4.7MF 20% 50V
C350	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01MF 10% 50V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C407	1-126-964-11	ELECT	10MF 20% 50V
C351	1-126-964-11	ELECT	10MF 20% 50V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C410	1-126-963-11	ELECT	4.7MF 20% 50V
C352	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01MF 10% 50V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C411	1-126-956-91	ELECT	0.1MF 20% 50V
C353	1-163-038-91	CERAMIC CHIP	0.1MF 25V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C412	1-130-495-00	FILM	0.1MF 5% 50V
C354	1-163-038-91	CERAMIC CHIP	0.1MF 25V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C413	1-126-967-11	ELECT	47MF 20% 50V
C355	1-164-222-11	CERAMIC CHIP	0.22MF 25V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C414	1-163-017-00	CERAMIC CHIP	0.0047MF 10% 50V
C356	1-163-038-91	CERAMIC CHIP	0.1MF 25V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C415	1-126-956-91	ELECT	0.1MF 20% 50V
C357	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01MF 10% 50V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C416	1-126-963-11	ELECT	4.7MF 20% 50V
C358	1-104-664-11	ELECT	47MF 20% 25V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C418	1-126-964-11	ELECT	10MF 20% 50V
C359	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01MF 10% 50V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C420	1-126-960-11	ELECT	1MF 20% 50V
C360	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01MF 10% 50V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C501	1-102-112-00	CERAMIC	330PF 10% 50V
C361	1-163-037-11	CERAMIC CHIP	0.022MF 10% 50V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C502	1-106-383-00	MYLAR	0.047MF 10% 200V
C362	1-126-964-11	ELECT	10MF 20% 50V (KV-29AL40/KV-29AL40C)	C503	1-102-212-00	CERAMIC	820PF 10% 500V
C373	1-163-038-91	CERAMIC CHIP	0.1MF 25V	C504	1-102-002-00	CERAMIC	680PF 10% 500V
C374	1-126-935-11	ELECT	470MF 20% 16V	C505 \triangle	1-162-134-11	CERAMIC	470PF 10% 2KV
				C507 \triangle	1-119-969-11	MYLAR	14000PF 3% 2KV
				C508 \triangle	1-107-364-11	MYLAR	0.01MF 10% 200V
				C509 \triangle	1-162-116-00	CERAMIC	680PF 10% 2KV
				C510	1-107-649-11	ELECT	2.2MF 20% 250V
				C511 \triangle	1-117-673-11	FILM	1.5MF 5% 200V
				C512	1-106-395-00	MYLAR	0.15MF 10% 200V
				C513	1-106-343-00	MYLAR	0.001MF 10% 100V
				C514	1-117-891-11	FILM	0.62MF 5% 200V
				C515 \triangle	1-162-116-00	CERAMIC	680PF 10% 2KV
				C520 \triangle	1-129-722-00	FILM	0.047MF 5% 630V
				C521	1-164-646-11	CERAMIC	2200PF 10% 500V
				C524	1-102-244-00	CERAMIC	220PF 10% 500V
				C525	1-162-815-11	CERAMIC	47PF 5% 500V
				C526	1-126-960-11	ELECT	1MF 20% 50V
				C527	1-126-965-11	ELECT	22MF 20% 50V
				C528	1-164-695-11	CERAMIC CHIP	0.0022MF 5% 50V
				C529	1-164-161-11	CERAMIC CHIP	0.0022MF 10% 50V
				C530	1-163-009-11	CERAMIC CHIP	0.001MF 10% 50V

Note:


The components identified with shading and a critical symbol \triangle are critical for safety. Replace only with part number specified.


Note:

Les composants identifiés par un trame et une marque \triangle sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.



REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK			REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
C531	1-106-387-00	MYLAR	0.068MF	10%	200V	CN203 *	1-560-124-00	PLUG, CONNECTOR (2.5MM) 4P	
C541	1-126-969-11	ELECT	220MF	20%	50V	CN250 *	1-564-514-11	PLUG, CONNECTOR 11P	
C542	1-126-967-11	ELECT	47MF	20%	50V	CN251	1-564-510-11	PLUG, CONNECTOR 7P	
C543	1-137-194-81	FILM	0.47MF	5%	50V	CN253	1-564-510-11	PLUG, CONNECTOR 7P	
C553	1-107-662-11	ELECT	22MF	20%	250V	CN301 *	1-564-509-11	PLUG, CONNECTOR 6P	
C555	1-164-161-11	CERAMIC CHIP	0.0022MF	10%	50V	CN501 *	1-580-798-11	CONNECTOR PIN (DY) 6P	
C562	1-126-941-11	ELECT	470MF	20%	25V	CN502 *	1-564-509-11	PLUG, CONNECTOR 6P	
C564	1-126-941-11	ELECT	470MF	20%	25V	CN601 *	1-580-843-11	PIN, CONNECTOR (POWER)	
C571	1-126-964-11	ELECT	10MF	20%	50V	CN602	1-508-786-00	PIN, CONNECTOR (5MM PITCH) 2P	
C573	1-126-963-11	ELECT	4.7MF	20%	50V	CN604 *	1-564-506-11	PLUG, CONNECTOR 3P	
C574	1-107-635-11	ELECT	4.7MF	20%	160V	DIODE			
C575	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01MF	10%	50V	D001	8-719-921-44	DIODE MTZJ-5.1C	
C576	1-123-024-21	ELECT	33MF		160V	D003	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
C581	1-126-963-11	ELECT	4.7MF	20%	50V	D004	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
C591	1-137-417-11	MYLAR	0.0047MF	10%	200V	D005	8-719-109-89	DIODE RD5.6ESB2	
C606 △	1-117-894-11	ELECT	560MF	20%	250V	D080	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
C607 △	1-117-894-11	ELECT	560MF	20%	250V	D205	8-719-982-22	DIODE MTZJ-30D	
C610	1-137-194-81	FILM	0.47MF	5%	50V	D207	8-719-109-66	DIODE RD3.3ESB2	
C611	1-137-194-81	FILM	0.47MF	5%	50V	D208	8-719-982-96	DIODE MTZJ-T-77-2.2A	
C612	1-164-735-11	CERAMIC	0.0015MF	10%	500V	D254	8-719-110-17	DIODE RD10ESB2	
C613	1-164-625-11	CERAMIC	680PF	10%	500V	D255	8-719-110-17	DIODE RD10ESB2	
C614 △	1-129-718-00	FILM	0.022MF	5%	630V	D302	8-719-921-44	DIODE MTZJ-5.1C	
C615	1-136-169-00	FILM	0.22MF	5%	50V	D303	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
C616	1-136-169-00	FILM	0.22MF	5%	50V	D305	8-719-404-49	DIODE MA111	
C617	1-165-127-11	CERAMIC	470PF	10%	500V	D306	8-719-404-49	DIODE MA111	
C618	1-165-127-11	CERAMIC	470PF	10%	500V	D403	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
C619	1-123-024-21	ELECT	33MF		160V	D501	8-719-945-80	DIODE ERC06-15S	
C620	1-126-942-61	ELECT	1000MF	20%	25V	D502	8-719-908-03	DIODE GP08D	
C621	1-126-941-11	ELECT	470MF	20%	25V	D503	8-719-908-03	DIODE GP08D	
C623	1-137-368-11	FILM	0.0047MF	5%	50V	D520	8-719-067-63	DIODE MDV04-600RL	
C624	1-137-417-11	MYLAR	0.0047MF	10%	200V	D521	8-719-302-43	DIODE EL1Z	
C626	1-104-665-11	ELECT	100MF	20%	25V	D522	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
C629	1-104-665-11	ELECT	100MF	20%	25V	D523	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
C632	1-126-964-11	ELECT	10MF	20%	50V	D541	8-719-908-03	DIODE GP08D	
C651	1-164-645-11	CERAMIC	1000PF	10%	500V	D550	8-719-110-08	DIODE RD8.2ESB2	
C653	1-104-664-11	ELECT	47MF	20%	25V	D551	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
C654	1-126-382-11	ELECT	100MF	20%	16V	D552	8-719-302-43	DIODE EL1Z	
C690	1-126-959-11	ELECT	0.47MF	20%	50V	D561	8-719-979-85	DIODE EGP20G	
C691	1-126-941-11	ELECT	470MF	20%	25V	D562	8-719-979-85	DIODE EGP20G	
C692	1-104-664-11	ELECT	47MF	20%	25V	D571	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
C693	1-137-194-81	FILM	0.47MF	5%	50V	D572	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
FILTER						D573	8-719-110-08	DIODE RD8.2ESB2	
CF001	1-767-487-11	VIBRATOR, CRYSTAL (KV-29AL40/KV-29AL40A)				D574 △	8-719-302-43	DIODE EL1Z	
CONNECTOR						D581	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
CN101	1-508-786-00	PIN, CONNECTOR (5MM PITCH) 2P				D601	8-719-510-51	DIODE D3SB60F	
						D602	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
						D604	8-719-060-90	DIODE S2L60F	

The components identified with shading and a critical symbol  are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par un triangle  sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

— 50 —



REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
Q351	8-729-422-27	TRANSISTOR 2SD601A-Q (KV-29AL40/KV-29AL40C)		R025	1-249-426-11	CARBON	5.6K 5% 1/4W
Q352	8-729-216-22	TRANSISTOR 2SA1162-G (KV-29AL40/KV-29AL40C)		R026	1-249-426-11	CARBON	5.6K 5% 1/4W
Q353	8-729-216-22	TRANSISTOR 2SA1162-G (KV-29AL40/KV-29AL40C)		R027	1-249-426-11	CARBON	5.6K 5% 1/4W
Q354	8-729-216-22	TRANSISTOR 2SA1162-G (KV-29AL40/KV-29AL40C)		R028	1-216-049-91	RES, CHIP	1K 5% 1/10W
Q355	8-729-422-27	TRANSISTOR 2SD601A-Q (KV-29AL40/KV-29AL40C)		R031	1-216-045-00	RES, CHIP	680 5% 1/10W
Q356	8-729-216-22	TRANSISTOR 2SA1162-G (KV-29AL40/KV-29AL40C)		R032	1-247-815-91	CARBON	220 5% 1/4W
Q357	8-729-216-22	TRANSISTOR 2SA1162-G (KV-29AL40/KV-29AL40C)		R033	1-247-815-91	CARBON	220 5% 1/4W
Q358	8-729-422-27	TRANSISTOR 2SD601A-Q (KV-29AL40/KV-29AL40C)		R034	1-216-033-00	RES, CHIP	220 5% 1/10W
Q359	8-729-216-22	TRANSISTOR 2SA1162-G (KV-29AL40/KV-29AL40C)		R035	1-216-033-00	RES, CHIP	220 5% 1/10W
Q360	8-729-216-22	TRANSISTOR 2SA1162-G (KV-29AL40/KV-29AL40C)		R038	1-216-049-91	RES, CHIP	1K 5% 1/10W
Q400	8-729-422-27	TRANSISTOR 2SD601A-Q		R040	1-249-413-11	CARBON	470 5% 1/4W
Q501	8-729-140-50	TRANSISTOR 2SC3209LK		R043	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W
Q502	8-729-043-43	TRANSISTOR 2SC5426-01		R044	1-247-815-91	CARBON	220 5% 1/4W
Q521	8-729-422-27	TRANSISTOR 2SD601A-Q		R045	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K 5% 1/10W
Q522	8-729-809-29	TRANSISTOR 2SC4159-E		R046	1-247-815-91	CARBON	220 5% 1/4W
Q550	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R047	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K 5% 1/10W
Q555	8-729-422-27	TRANSISTOR 2SD601A-Q		R048	1-216-025-91	RES, CHIP	100 5% 1/10W
Q571	8-729-200-17	TRANSISTOR 2SA1091-O		R049	1-216-089-91	RES, CHIP	47K 5% 1/10W
Q601	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R050	1-216-073-00	RES, CHIP	10K 5% 1/10W
Q604	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R051	1-216-033-00	RES, CHIP	220 5% 1/10W
Q608	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE		R054	1-216-073-00	RES, CHIP	10K 5% 1/10W
Q650	8-729-111-55	TRANSISTOR 2SD1312-K		R056	1-249-425-11	CARBON	4.7K 5% 1/4W
Q670	8-729-140-96	TRANSISTOR 2SD774-34		R057	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K 5% 1/10W
<u>RESISTOR</u>				R058	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K 5% 1/10W
R001	1-216-033-00	RES, CHIP	220 5% 1/10W	R070	1-249-425-11	CARBON	4.7K 5% 1/4W
R002	1-216-073-00	RES, CHIP	10K 5% 1/10W	R071	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K 5% 1/10W
R003	1-216-033-00	RES, CHIP	220 5% 1/10W	R073	1-249-425-11	CARBON	4.7K 5% 1/4W
R004	1-216-073-00	RES, CHIP	10K 5% 1/10W	R074	1-216-073-00	RES, CHIP	10K 5% 1/10W
R005	1-216-025-91	RES, CHIP	100 5% 1/10W	R075	1-216-073-00	RES, CHIP	10K 5% 1/10W
R006	1-216-049-91	RES, CHIP	1K 5% 1/10W	R076	1-216-121-91	RES, CHIP	1M 5% 1/10W
R007	1-216-025-91	RES, CHIP	100 5% 1/10W	R077	1-216-097-91	RES, CHIP	100K 5% 1/10W
R008	1-216-033-00	RES, CHIP	220 5% 1/10W	R081	1-249-413-11	CARBON	470 5% 1/4W (KV29AL40A)
R010	1-216-033-00	RES, CHIP	220 5% 1/10W	R085	1-216-049-91	RES, CHIP	1K 5% 1/10W
R011	1-216-033-00	RES, CHIP	220 5% 1/10W	R086	1-216-045-00	RES, CHIP	680 5% 1/10W
R013	1-216-081-00	RES, CHIP	22K 5% 1/10W	R087	1-216-045-00	RES, CHIP	680 5% 1/10W
R016	1-216-041-00	RES, CHIP	470 5% 1/10W	R088	1-216-045-00	RES, CHIP	680 5% 1/10W
R017	1-216-113-00	RES, CHIP	470K 5% 1/10W	R091	1-216-073-00	RES, CHIP	10K 5% 1/10W
R018	1-216-049-91	RES, CHIP	1K 5% 1/10W	R092	1-216-073-00	RES, CHIP	10K 5% 1/10W
R019	1-249-425-11	CARBON	4.7K 5% 1/4W	R096	1-216-045-00	RES, CHIP	680 5% 1/10W
				R101	1-216-073-00	RES, CHIP	10K 5% 1/10W
				R150	1-216-025-91	RES, CHIP	100 5% 1/10W
				R151	1-216-025-91	RES, CHIP	100 5% 1/10W
				R203	1-216-025-91	RES, CHIP	100 5% 1/10W
				R204	1-216-043-91	RES, CHIP	560 5% 1/10W
				R205	1-216-043-91	RES, CHIP	560 5% 1/10W
				R207	1-216-025-91	RES, CHIP	100 5% 1/10W
				R209	1-216-025-91	RES, CHIP	100 5% 1/10W



REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK			REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK		
R210	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	R306	1-208-806-11	RES, CHIP	10K	0.50%	1/10W
R213	1-216-057-00	RES, CHIP	2.2K	5%	1/10W	R307	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W
R214	1-216-113-00	RES, CHIP	470K	5%	1/10W				(KV-29AL40/KV-29AL40C)		
R215	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	R307	1-216-075-00	RES, CHIP	12K	5%	1/10W
R216	1-216-113-00	RES, CHIP	470K	5%	1/10W				(KV-29AL40A)		
R217	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	R308	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W
R218	1-216-067-00	RES, CHIP	5.6K	5%	1/10W				(KV-29AL40/KV-29AL40C)		
R219	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	R310	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W
R220	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	R312	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W
R221	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	R313	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W
R222	1-216-067-00	RES, CHIP	5.6K	5%	1/10W	R314	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W
R223	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	R315	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W
R224	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	R316	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W
R225	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	R317	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W
R226	1-249-425-11	CARBON	4.7K	5%	1/4W				(KV-29AL40/KV-29AL40C)		
R227	1-216-097-91	RES, CHIP	100K	5%	1/10W	R318	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W
R228	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W				(KV-29AL40/KV-29AL40C)		
R229	1-216-097-91	RES, CHIP	100K	5%	1/10W	R319	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W
R230	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	R320	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W
R241	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W				(KV-29AL40/KV-29AL40C)		
R242	1-216-083-00	RES, CHIP	27K	5%	1/10W	R321	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W
R243	1-216-689-11	RES, CHIP	39K	5%	1/10W				(KV-29AL40/KV-29AL40C)		
R244	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W	R322	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W
R245	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W				(KV-29AL40/KV-29AL40C)		
R249	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	R323	1-216-037-00	RES, CHIP	330	5%	1/10W
R250	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	R324	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W
R251	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	R328	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W
R253	1-215-899-11	METAL OXIDE	15K	5%	2W F	R329	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W
R256	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	R330	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W
R257	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	R331	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W
R258	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	R333	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W
R259	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	R334	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W
R263	1-247-815-91	CARBON	220	5%	1/4W				(KV-29AL40/KV-29AL40C)		
R264	1-247-815-91	CARBON	220	5%	1/4W	R335	1-216-057-00	RES, CHIP	2.2K	5%	1/10W
R270	1-216-022-00	RES, CHIP	75	5%	1/10W				(KV-29AL40/KV-29AL40C)		
R271	1-216-113-00	RES, CHIP	470K	5%	1/10W	R336	1-216-057-00	RES, CHIP	2.2K	5%	1/10W
R272	1-216-113-00	RES, CHIP	470K	5%	1/10W	R337	1-216-057-00	RES, CHIP	2.2K	5%	1/10W
R273	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W	R340	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W
R274	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W	R341	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W
R279	1-249-425-11	CARBON	4.7K	5%	1/4W	R342	1-216-069-00	RES, CHIP	6.8K	5%	1/10W
R297	1-216-043-91	RES, CHIP	560	5%	1/10W	R343	1-216-129-00	RES, CHIP	2.2M	5%	1/10W
R298	1-216-041-00	RES, CHIP	470	5%	1/10W				(KV-29AL40/KV-29AL40C)		
R299	1-249-425-11	CARBON	4.7K	5%	1/4W	R345	1-216-129-00	RES, CHIP	2.2M	5%	1/10W
R300	1-216-295-91	SHORT	0		(KV-29AL40A)				(KV-29AL40/KV-29AL40C)		
R302	1-216-295-91	SHORT	0		(KV-29AL40A)	R346	1-216-129-00	RES, CHIP	2.2M	5%	1/10W
R304	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W				(KV-29AL40/KV-29AL40C)		
R305	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	R347	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W
						R350	1-208-766-11	RES, CHIP	220	0.50%	1/10W
									(KV-29AL40/KV-29AL40C)		
						R351	1-208-766-11	RES, CHIP	220	0.50%	1/10W
									(KV-29AL40/KV-29AL40C)		

Note:

The components identified with shading and a critical symbol \triangle are critical for safety. Replace only with part number specified.


Note:

Les composants identifiés par un trame et une marque \triangle sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.




REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R352	1-208-794-11	RES, CHIP	3.3K 0.50% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R380	1-208-790-11	RES, CHIP	2.2K 0.50% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)
R353	1-216-295-91	SHORT	0 (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R381	1-216-053-00	RES, CHIP	1.5K 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)
R354	1-208-794-11	RES, CHIP	3.3K 0.50% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R387	1-216-067-00	RES, CHIP	5.6K 5% 1/10W
R355	1-216-295-91	SHORT	0 (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R388	8-719-976-99	DIODE DTZ5.1B	
R356	1-216-059-00	RES, CHIP	2.7K 5% 1/10W	R399	1-216-295-91	SHORT	0
R357	1-216-091-00	RES, CHIP	56K 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R400	1-247-863-91	CARBON	22K 5% 1/4W
R358	1-216-043-91	RES, CHIP	560 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R401	1-216-097-91	RES, CHIP	100K 5% 1/10W
R359	1-216-057-00	RES, CHIP	2.2K 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R402	1-216-121-91	RES, CHIP	1M 5% 1/10W
R360	1-216-295-91	SHORT	0	R403	1-247-815-91	CARBON	220 5% 1/4W
R361	1-216-049-91	RES, CHIP	1K 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R404	1-247-815-91	CARBON	220 5% 1/4W
R362	1-216-043-91	RES, CHIP	560 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R405	1-216-097-91	RES, CHIP	100K 5% 1/10W
R363	1-216-037-00	RES, CHIP	330 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R406	1-216-025-91	RES, CHIP	100 5% 1/10W
R364	1-216-025-91	RES, CHIP	100 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R432	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R365	1-216-025-91	RES, CHIP	100 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R502	1-215-892-11	METAL OXIDE	1K 5% 2W F
R366	1-216-053-00	RES, CHIP	1.5K 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R503	1-249-426-11	CARBON	5.6K 5% 1/4W F
R367	1-216-057-00	RES, CHIP	2.2K 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R504	1-216-349-00	METAL OXIDE	1 5% 1W F
R368	1-216-033-00	RES, CHIP	220 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R505	1-249-401-11	CARBON	47 5% 1/4W
R369	1-216-041-00	RES, CHIP	470 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R506	1-215-860-11	METAL OXIDE	33 5% 1W F
R370	1-216-033-00	RES, CHIP	220 5% 1/10W	R507	1-260-097-11	CARBON	680 5% 1/2W
R372	1-216-035-00	RES, CHIP	270 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R508	1-216-449-11	METAL OXIDE	56 5% 2W F
R373	1-216-025-91	RES, CHIP	100 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R509	1-216-481-11	METAL OXIDE	1.2K 5% 3W F
R374	1-216-025-91	RES, CHIP	100 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R510	1-216-449-11	METAL OXIDE	56 5% 2W F
R375	1-216-053-00	RES, CHIP	1.5K 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R511	1-247-843-11	CARBON	3.3K 5% 1/4W
R376	1-216-049-91	RES, CHIP	1K 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R520	1-215-861-00	METAL OXIDE	47 5% 1W F
R377	1-216-049-91	RES, CHIP	1K 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R521	1-249-411-11	CARBON	330 5% 1/4W
R378	1-216-041-00	RES, CHIP	470 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R522	1-249-415-11	CARBON	680 5% 1/4W
R379	1-216-049-91	RES, CHIP	1K 5% 1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)	R523	1-216-073-00	RES, CHIP	10K 5% 1/10W
				R524	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
				R525	1-249-427-11	CARBON	6.8K 5% 1/4W
				R526	1-216-081-00	RES, CHIP	22K 5% 1/10W
				R527	1-216-079-00	RES, CHIP	18K 5% 1/10W
				R528	1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W
				R529	1-216-101-00	RES, CHIP	150K 5% 1/10W
				R530	1-216-089-91	RES, CHIP	47K 5% 1/10W
				R532	1-215-437-00	METAL	4.7K 1% 1/4W
				R533 \triangle	1-215-461-00	METAL	47K 1% 1/4W
				R534	1-215-451-00	METAL	18K 1% 1/4W
				R535	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W
				R541	1-249-430-11	CARBON	12K 5% 1/4W
				R542	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
				R543	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
				R544	1-216-351-00	METAL OXIDE	1.5 5% 1W F
				R546	1-215-890-11	METAL OXIDE	470 5% 2W F
				R547	1-249-385-11	CARBON	2.2 5% 1/4W F
				R548	1-249-430-11	CARBON	12K 5% 1/4W
				R549	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W


**Note:**














The components identified by  in this manual have been carefully factory selected for each set in order to satisfy regulations regarding X-ray radiation. Should replacement be required, replace only with the value originally used.

Note:

The components identified with shading and a critical symbol  are critical for safety. Replace only with part number specified.

Note:

Les composants identifiés par un trame et une marque  sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK		
R550	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W
R551	1-249-413-11	CARBON	470	5%	1/4W
R552	1-247-887-00	CARBON	220K	5%	1/4W
R553	1-260-312-11	CARBON	47	5%	1/2W
R554	1-216-101-00	RES, CHIP	150K	5%	1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)
R555	1-216-093-00	RES, CHIP	68K	5%	1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)
R556	1-216-081-00	RES, CHIP	22K	5%	1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)
R557	1-249-431-11	CARBON	15K	5%	1/4W (KV-29AL40/KV-29AL40C)
R558	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)
R559	1-216-121-91	RES, CHIP	1M	5%	1/10W (KV-29AL40/KV-29AL40C)
R561 	1-249-377-11	CARBON	0.47	5%	1/4W F
R562 	1-260-288-11	CARBON	0.47	5%	1/2W
R571	1-216-365-00	METAL OXIDE	0.47	5%	2W F
R572	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W
R573	1-247-895-91	CARBON	470K	5%	1/4W
R574	1-249-416-11	CARBON	820	5%	1/4W F
R575	1-247-895-91	CARBON	470K	5%	1/4W
R576	1-249-441-11	CARBON	100K	5%	1/4W
R578	1-215-902-11	METAL OXIDE	47K	5%	1W F
R579	1-208-777-11	RES, CHIP	620	0.50%	1/10W
R580	1-215-469-00	METAL	100K	1%	1/4W
R581	1-249-427-11	CARBON	6.8K	5%	1/4W
R582	1-208-806-11	RES, CHIP	10K	0.50%	1/10W
R583	1-208-830-11	RES, CHIP	100K	0.50%	1/10W
 R584	1-208-822-11	RES, CHIP	47K	0.50%	1/10W
R585	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W
R586	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W
R587	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W
R591	1-215-882-00	METAL OXIDE	22	5%	2W F
R600	1-247-289-00	CARBON	8.2M	5%	1W (KV-29AL40A/KV-29AL40C)
R601 	1-219-513-11	CARBON	4.7M	5%	1/2W (KV-29AL40)
R602 	1-205-998-11	CEMENTED	1	5%	10W (KV-29AL40)
R602 	1-205-997-11	CEMENTED	2.2	5%	10W (KV-29AL40A/KV-29AL40C)
R603 	1-205-998-11	CEMENTED	1	5%	10W (KV-29AL40)
R603 	1-205-997-11	CEMENTED	2.2	5%	10W (KV-29AL40A/KV-29AL40C)
R604	1-260-131-11	CARBON	470K	5%	1/2W
R605	1-260-131-11	CARBON	470K	5%	1/2W
R606	1-220-926-11	FUSIBLE	0.47	10%	1/2W F
R608	1-220-388-21	METAL OXIDE	68K	5%	1W F
R609	1-220-388-21	METAL OXIDE	68K	5%	1W F
R610	1-220-388-21	METAL OXIDE	68K	5%	1W F
R611	1-220-388-21	METAL OXIDE	68K	5%	1W F
R612	1-216-349-00	METAL OXIDE	1	5%	1W F
R613	1-216-349-00	METAL OXIDE	1	5%	1W F
R618	1-212-857-00	FUSIBLE	10	5%	1/4W F
R622	1-249-393-11	CARBON	10	5%	1/4W
R623	1-249-441-11	CARBON	100K	5%	1/4W
R624	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W
R630	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W
R631	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W
R641	1-216-389-11	METAL OXIDE	1	5%	3W F
R642	1-249-437-11	CARBON	47K	5%	1/4W
R647	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W
R650	1-249-415-11	CARBON	680	5%	1/4W
R653	1-216-389-11	METAL OXIDE	1	5%	3W F
R670	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W
R671	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W
R673	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W
R674	1-247-863-91	CARBON	22K	5%	1/4W
R675	1-215-859-00	METAL OXIDE	22	5%	1W F
R690	1-216-355-11	METAL OXIDE	3.3	5%	1W F
R691	1-249-395-11	CARBON	15	5%	1/4W
R692	1-249-395-11	CARBON	15	5%	1/4W
R699	1-249-413-11	CARBON	470	5%	1/4W F
RELAY					
RY601 	1-755-018-11	RELAY			
RY602 	1-755-266-11	RELAY, AC POWER			
SWITCH					
SW501	1-572-707-11	SWITCH, LEVER			
TRANSFORMER					
T501	1-437-210-11	TRANSFORMER, HORIZONTAL DRIVE			
T502	1-431-731-11	TRANSFORMER, MODULATION			
T504 	1-453-268-11	FBT ASSY, NX-4005//X4J4			
T602 	1-429-992-11	TRANSFORMER, CONVERTER (PRT)			
T603 	1-431-837-11	TRANSFORMER, CONVERTER (PIT)			
THERMISTOR					
THP601	1-809-539-11	THERMISTOR, POSITIVE (KV-29AL40)			
THP601	1-809-827-11	THERMISTOR, POSITIVE (KV-29AL40A/KV-29AL40C)			

Note:

The components identified with shading and a critical symbol \triangle are critical for safety. Replace only with part number specified.

Note:

Les composants identifiés par un trame et une marque \triangle sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.



REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
<u>TUNER</u>				<u>RESISTOR</u>			
TU101 \triangle	8-598-431-00	TUNER, FSS BTF-WA411		R1706	1-260-099-11	CARBON	1K 5% 1/2W
<u>VARISTOR</u>				R1707	1-260-099-11	CARBON	1K 5% 1/2W
VDR602	1-809-267-41	VARISTOR ERZV10D471		R1708	1-260-099-11	CARBON	1K 5% 1/2W
<u>CRYSTAL</u>				R1709	1-260-087-11	CARBON	100 5% 1/2W
X300	1-579-972-11	VIBRATOR, CRYSTAL (KV-29AL40A)		R1710	1-260-123-11	CARBON	100K 5% 1/2W
X301	1-567-505-11	OSCILLATOR, CRYSTAL		R1711	1-216-373-11	METAL OXIDE	2.2 5% 2W F
X302	1-579-973-11	VIBRATOR, CRYSTAL (KV-29AL40A)		R1712	1-216-375-00	METAL OXIDE	3.3 5% 2W F
<u>CONNECTOR</u>				R1713	1-247-807-31	CARBON	100 5% 1/4W
<u>DIODE</u>				R1714	1-247-807-31	CARBON	100 5% 1/4W
D1704	8-719-901-83	DIODE 1SS83		R1715	1-247-807-31	CARBON	100 5% 1/4W
D1705	8-719-901-83	DIODE 1SS83		R1720	1-260-132-11	CARBON	560K 5% 1/2W
D1706	8-719-901-83	DIODE 1SS83		<u>CONNECTOR</u>			
D1708	8-719-302-43	DIODE EL1Z		CN5000 *	1-580-843-11	PIN, CONNECTOR (POWER)	
<u>IC</u>				CN5001 *	1-564-506-11	PLUG, CONNECTOR 3P	
IC1701	8-759-535-08	IC TDA6108Q		CN5002 *	1-580-843-11	PIN, CONNECTOR (POWER)	
<u>JACK</u>				CN5003	1-508-786-00	PIN, CONNECTOR (5MM PITCH) 2P	
J1701	1-251-688-11	SOCKET, CRT		<u>DIODE</u>			
<u>COIL</u>				D5001	8-719-911-55	DIODE U05G	
L1701	1-408-613-31	INDUCTOR	68UH	D5002	8-719-911-55	DIODE U05G	

**Note:**

The components identified with shading and a critical symbol \triangle are critical for safety. Replace only with part number specified.

Note:

Les composants identifiés par un trame et une marque \triangle sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK			
D5003	8-719-948-45	DIODE ERA22-08				
D5004	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77				
D5005	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77				
D5006	8-719-109-93	DIODE RD6.2ESB2				
D5007	8-719-510-48	DIODE D1N20R				
D5008	8-719-063-70	DIODE D1N120U				
<u>FUSE</u>						
F5050 △	1-532-506-51	FUSE 6.3A/250V (KV-29AL40A/KV-29AL40C)				
F5050 △	1-576-193-11	FUSE 6.3A/125V (KV-29AL40)				
<u>TRANSISTOR</u>						
Q5001	8-729-044-30	TRANSISTOR 2SK2845-LB102				
Q5002	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC3311A				
<u>RESISTOR</u>						
R5001	1-249-389-11	CARBON	4.7	5%	1/4W	F
R5002	1-215-485-00	METAL	470K	1%	1/4W	
R5003	1-240-205-91	CARBON	22M	5%	1/2W	
R5007	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W	
R5008	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R5009	1-249-437-11	CARBON	47K	5%	1/4W	
R5010	1-249-415-11	CARBON	680	5%	1/4W	
R5011	1-260-302-51	CARBON	6.8	5%	1/2W	
R5012	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W	
R5013	1-249-415-11	CARBON	680	5%	1/4W	
R5050	1-219-512-11	CARBON	2.2M	5%	1/2W	
<u>TRANSFORMER</u>						
T5001 △	1-431-852-11	TRANSFORMER, CONVERTER (SRT)				
T5050 △	1-424-220-11	TRANSFORMER, LINE FILTER				
<u>VARISTOR</u>						
VDR505	1-801-074-41	VARISTOR ERZV10D271 (KV-29AL40)				
VDR505	1-809-267-41	VARISTOR ERZV10D471 (KV-29AL40A/KV-29AL40C)				



* A-1372-482-A HT BOARD, MOUNTED

CONNECTOR

CN2201 * 1-564-518-11 PLUG, CONNECTOR 3P

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK			
<u>RESISTOR</u>						
R2001	1-249-415-11	CARBON	680	5%	1/4W	
R2002	1-249-416-11	CARBON	820	5%	1/4W	
R2003	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W	
R2004	1-249-427-11	CARBON	6.8K	5%	1/4W	
R2005	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R2006	1-247-815-91	CARBON	220	5%	1/4W	
<u>SWITCH</u>						
S2001	1-572-198-11	SWITCH, KEYBOARD				
S2002	1-572-198-11	SWITCH, KEYBOARD				
S2003	1-572-198-11	SWITCH, KEYBOARD				
S2004	1-572-198-11	SWITCH, KEYBOARD				
S2005	1-572-198-11	SWITCH, KEYBOARD				
S2006	1-572-198-11	SWITCH, KEYBOARD				
S2007	1-572-198-11	SWITCH, KEYBOARD				



* A-1372-483-A HV BOARD (VAR), MOUNTED

CAPACITOR

C1407	1-137-194-91	FILM	0.47MF	5%	50V	
C1408	1-136-287-11	FILM	0.0047MF	5%	50V	
C1409	1-137-194-81	FILM	0.47MF	5%	50V	
C1410	1-126-964-11	ELECT	10MF	20%	50V	
C1411	1-126-964-11	ELECT	10MF	20%	50V	
C1412	1-126-964-11	ELECT	10MF	20%	50V	
C1413	1-126-964-11	ELECT	10MF	20%	50V	
C1416	1-106-375-12	MYLAR	0.022MF	99%	200V	
C1417	1-137-414-11	FILM	0.0047MF	10%	100V	
C1418	1-102-114-00	CERAMIC	470PF	10%	50V	
C1419	1-130-495-00	FILM	0.1MF	5%	50V	
C1420	1-137-371-11	FILM	0.015MF	5%	50V	
C1421	1-102-121-00	CERAMIC	0.0022MF	10%	50V	
C1422	1-137-414-11	FILM	0.0047MF	10%	100V	
C1423	1-137-194-91	FILM	0.47MF	5%	50V	
C1424	1-130-495-00	FILM	0.1MF	5%	50V	
C1425	1-137-370-11	FILM	0.01MF	5%	50V	
C1426	1-130-495-00	FILM	0.1MF	5%	50V	
C1427	1-137-370-11	FILM	0.01MF	5%	50V	
C1428	1-130-495-00	FILM	0.1MF	5%	50V	
C1429	1-137-370-11	FILM	0.01MF	5%	50V	
C1430	1-126-964-11	ELECT	10MF	20%	50V	



REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK			
C1431	1-136-287-11	FILM	0.0047MF	5%	50V	
C1432	1-126-964-11	ELECT	10MF	20%	50V	
C1437	1-126-964-11	ELECT	10MF	20%	50V	
C2068	1-104-665-11	ELECT	100MF	20%	25V	
C2234	1-126-960-11	ELECT	1MF	20%	50V	
C2235	1-126-960-11	ELECT	1MF	20%	50V	
C2236	1-106-343-00	MYLAR	0.001MF	10%	200V	
<u>CONNECTOR</u>						
CN1405	1-564-510-11	PLUG, CONNECTOR 7P				
CN1406 *	1-564-506-11	PLUG, CONNECTOR 3P				
CN2001 *	1-564-506-11	PLUG, CONNECTOR 3P				
CN2200 *	1-564-514-11	PLUG, CONNECTOR 11P				
<u>DIODE</u>						
D2006	1-810-039-11	LED UNIT (KV-29AL40A)				
D2006	1-810-039-21	LED UNIT (KV-29AL40/KV-29AL40C)				
<u>IC</u>						
IC1403	8-759-496-03	IC NJM2178L				
IC2003	8-742-014-11	HYB IC SBX1981-51				
<u>JACK</u>						
J2231	1-691-110-11	JACK, PIN 3P				
<u>RESISTOR</u>						
R1403	1-215-437-00	METAL	4.7K	1%	1/4W	
R1404	1-249-419-11	CARBON	1.5K	5%	1/4W	
R1405	1-249-424-11	CARBON	3.9K	5%	1/4W	
R1406	1-249-437-11	CARBON	47K	5%	1/4W	
R1407	1-249-435-11	CARBON	33K	5%	1/4W	
R1408	1-215-469-00	METAL	100K	1%	1/4W	
R1409	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W	
R1410	1-215-461-00	METAL	47K	1%	1/4W	
R1411	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R1412	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R1413	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R1414	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R1415	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R1416	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R1417	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R1419	1-249-441-11	CARBON	100K	5%	1/4W	
R1420	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R1421	1-249-441-11	CARBON	100K	5%	1/4W	
R1422	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R1423	1-249-441-11	CARBON	100K	5%	1/4W	
R1430	1-215-461-00	METAL	47K	1%	1/4W	
R1431	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R1433	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R1434	1-215-445-00	METAL	10K	1%	1/4W	
R1435	1-249-431-11	CARBON	15K	5%	1/4W	
R2236	1-247-895-91	CARBON	470K	5%	1/4W	
R2237	1-249-425-11	CARBON	4.7K	5%	1/4W	
R2238	1-247-895-91	CARBON	470K	5%	1/4W	
R2239	1-249-425-11	CARBON	4.7K	5%	1/4W	

HZ

* A-1372-117-A HZ BOARD, MOUNTED (KV-29AL40A ONLY)

CONNECTOR

CN901 * 1-580-843-11 PIN, CONNECTOR (POWER)
CN902 * 1-580-843-11 PIN, CONNECTOR (POWER)

SWITCH

S901 △ 1-571-433-21 SWITCH, PUSH (AC POWER)

K

* A-1380-582-A K BOARD (VAR), MOUNTED

4-382-854-11 SCREW (M3X10), P, SW (+)

CAPACITOR

C1401 1-126-957-11 ELECT 0.22MF 20% 50V
C1402 1-126-957-11 ELECT 0.22MF 20% 50V
C1403 1-126-943-11 ELECT 2200MF 20% 25V
C1404 1-126-943-11 ELECT 2200MF 20% 25V
C1405 1-126-382-11 ELECT 100MF 20% 16V

C1406 1-126-382-11 ELECT 100MF 20% 16V
C1450 1-136-171-00 FILM 0.33MF 5% 50V
C1451 1-136-171-00 FILM 0.33MF 5% 50V
C1452 1-137-366-11 FILM 0.0022MF 5% 50V
C1453 1-137-366-11 FILM 0.0022MF 5% 50V

CONNECTOR

CN1400 * 1-564-507-11 PLUG, CONNECTOR 4P
CN1401 * 1-564-506-11 PLUG, CONNECTOR 3P
CN1402 1-564-510-11 PLUG, CONNECTOR 7P



<u>REF.NO.</u>	<u>PART NO.</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>REMARK</u>	<u>REF.NO.</u>	<u>PART NO.</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>REMARK</u>
<u>IC</u>							
IC1400	8-759-498-09	IC TDA1519AQU					
IC1401	8-759-498-09	IC TDA1519AQU					
<u>COIL</u>							
L1001	1-408-421-00	INDUCTOR	100MH				
L1002	1-410-470-11	INDUCTOR	10UH				
<u>IC LINK</u>							
PS1400	1-532-984-11	LINK, IC 2A/90V					
PS1401	1-532-984-11	LINK, IC 2A/90V					
<u>TRANSISTOR</u>							
Q1400	TRANSISTOR 2SC3311A						
<u>RESISTOR</u>							
R1401	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W		
R1402	1-249-437-11	CARBON	47K	5%	1/4W		
R1433	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W		
R1434	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W		
R1435	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W		
R1436	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W		
R1437	1-247-863-91	CARBON	22K	5%	1/4W		
R1450	1-249-422-11	CARBON	2.7K	5%	1/4W		
R1451	1-249-422-11	CARBON	2.7K	5%	1/4W		
R1452	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W		
R1453	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W		
<u>ACCESSORY AND PACKING MATERIALS</u>							
	3-861-918-41	MANUAL, INSTRUCTION					
*	4-041-255-01	BAG, PROTECTION					
*	4-064-029-01	CUSHION ASSY, UPPER					
*	4-064-032-01	CUSHION ASSY, LOWER					
*	4-064-241-01	CARTON, INDIVIDUAL					
<u>REMOTE COMMANDER</u>							
	1-475-801-11	REMOTE COMMANDER (RM-Y165)					
	4-978-977-01	BATTERY COVER (FOR REMOTE)					

NOTES:

[illegible]

