

DESBLOQUEO KEN BROWN TKB 2138

Micro ST 6387

Presionar desde el control remoto la secuencia:

1-2-3-tecla central-mute.

Si se quiere agregar nueva clave, la secuencia es:

Power-tecla central-mute-skyp.

Cuando aparece la llave, ingresar la nueva clave de tres números.