

PROGRAMADOR COPRECI LF 4200/SLA550

Nº	DESTINO
B1	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
B3	MOTOR NARANJA Y BOMBA
B4	"C" DE BLOCAPUERTAS
C1	CONDENSADOR
C2	MOTOR ROJO-PUENTE A F1
C3	MOTOR GRIS
C4	ELECTROVALVULA
C5	PRESOSTATO 12
D2	ELECTROVALVULA Y BOMBA
D3	PRESOSTATO 11 E INTERRUPTOR GENERAL-PUENTE A E5
D5	"N" DE BLOCAPUERTAS
E1	CONDENSADOR
E2	MOTOR AZUL-PUENTE A F2
E3	MOTOR BLANCO
E5	PUENTE A D3
F1	PUENTE A C2
F2	PUENTE A E2