

REF NO.	IC7002																			
MODE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CD PLAY	1.6	0	1.6	0	0	0	0	0	0	7.7	4.4	3.5	3.6	3.6	3.5	3.8	3.7	3.6	7.7	0

REF NO.	IC7002																			
MODE	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
CD PLAY	7.7	0	0	0	7.7	1.6	1.6	1.6	0	0										

REF NO.	Q7601																			
MODE	E	C	B																	
CD PLAY	3.1	2.0	2.4																	

SA-AKX52EB/EG/GN CD SERVO P.C.B.