



NOTAS:

- ALGARISMOS EM VÉRTICO REPRESENTAM A TENSÃO NOMINAL, EM VOLTS, NO TERMINAL CORRESPONDENTE.
- PARA SUBSTITUIÇÃO, UTILIZAR SOMENTE COMPONENTES ORIGINAIS PANASONIC.
- VERIFICAR O CÓDIGO DO COMPONENTE NA LISTA DE PEÇAS DO MANUAL DE SERVIÇO.