
① UCC 85
② HCH 81
③ HF 93
④ UABC 80
⑤ HL 94
⑥ HY 90
N-51-2
N-15-7
N-15-8
Conexiones de los conjuntos de FI N-15-7 y N-15-8
Transformador de salida
Zocalos valvulas
Conexiones del conjunto N-51-2
Al pulsar las teclas los contactos se desplazan en el sentido de la flecha
OUC
OC
ONDAS
TELEFUNKEN
Modelo SERENATA U-1936-FM