

B2
FONO
C22
C31
B1
B3
B4
W1
LLAVE DIBUJ EN POS. ONDA MEDIA
Placa de antena
L3 L2 L1 L4
R20 N.T.C.
220V
L4
UYB5
200V~
225V
L5
C30 C30a
C29
W2
TONO
C24
C25
L3T
½UCL82
L3P
½UCL82
T1
B5
L1
UCH81
L2
UBF80
1°F.I.
2°F.I.
R7 2M7
330K R8
C32
C32a

B3 AL 27 - U