创佳牌彩色电视机（CJ30机芯）原理图（音效+SCART功能）

COLOR TV（CJ30）CHASSIS SCHEMATIC DIAGRAM(SOUND EFFECT+SCART)


A1
A2
A3
A4
A5
N301 NOM8370-A-3NC TDA9370/TDA9351 TDA9381/TDA9361
N161 AN7522N
N122 TDA3859
N401 TDA8177
N501 KA5Q1265
N503 KA7808
N505 KA7805
TM-0108-0L BCK-100-04
U701 IS0038/FPS-5038-1
N702 24C08
N703 CWS7415
V701 PH2369
A201 UVC6615YCA ET-SS1E-CV100K TDC-01E-SV1-5 UV-8333DFS
(EMC)Z301 K2972M
XP701 XS701
XS502 XP502
XS501
XS801 SCART
XS901
XS902
XS903
XS301
XP161 XS161
XP895 XS1801
XS1802
XS895
XP403 XS403
XS402 XP402
VE901
SOCKET
GZS10-2-1088
PC817B/C
SW501 KA04
L511 VC-54-004-C
FS501 MZ72-9Q
L501 LF1013
F501 2.0A/250V
LEA001
L401 22uH
L441 600uH
L452 LX715
T450 A-TX0045
T451 Z0008
V450 2SC2383
V451 2SC3296
V432 2SA940
V542 2SB892
V504 2SC1815
V540 TL431LP
N431 CD8145CP
(EMC)C598 470p/AC400V
(EMC)C515A 470p/AC400V
(EMC)C515B AC400V2200P
(EMC)VD521 RGP30D
(EMC)VD522 RGP10D
(EMC)VD543 RGP15D
(EMC)VD524 BYW95C
(EMC)VD525 RGP10D
(EMC)VD564 MTZJ3.3
(EMC)VD544 1N4148
(EMC)VD545 1N4148
(EMC)VD546 1N4148
(EMC)VD547 1N4148
(EMC)VD548 1N4148
(EMC)VD549 1N4148
(EMC)VD550 1N4148
(EMC)VD551 1N4148
(EMC)VD552 1N4148
(EMC)VD553 1N4148
(EMC)VD554 1N4148
(EMC)VD555 1N4148
(EMC)VD556 1N4148
(EMC)VD557 1N4148
(EMC)VD558 1N4148
(EMC)VD559 1N4148
(EMC)VD560 1N4148
(EMC)VD561 1N4148
(EMC)VD562 1N4148
(EMC)VD563 1N4148