


Diag - volume 21

Injeção Eletrônica e Ar Condicionado 89661-0D1## (ver tabela na página 137)

Pin-out do conector B da Unidade de controle do motor (lado chicote) (lado direito da UCM)



| Pino | Cor | Descrição |
|------|-------|---|
| B01 | CZ | Linha 30 protegida pelo fusível F15i |
| B02 | VD | Acelerador eletrônico pino 2 |
| B03 | VM | Acelerador eletrônico pino 1 |
| B04 | PT/BR | Aterramento (ponto B2) |
| B05 | PT/BR | Aterramento (ponto B2) |
| B06 | PT/BR | Aterramento (ponto B1) |
| B08 | AZ | Injetor de partida a frio pino 2 |
| B09 | RS | Bobina de ignição 4 pino 2 |
| B10 | AZ | Bobina de ignição 3 pino 2 |
| B11 | AM | Bobina de ignição 2 pino 2 |
| B12 | BR | Bobina de ignição 1 pino 2 |
| B14 | RS | Sensor de pressão absoluta pino 3 |
| B15 | VM | Sensor de pressão absoluta e temperatura do ar de admissão pino 2 |
| | | Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor pino 1 |
| B16 | BR | Sensor de posição da borboleta de aceleração pino 5 |
| B17 | VD | Sensor de detonação pino 1 |
| B18 | PT | Sonda lambda aquecida antes do catalisador pino 3 {sinal} |
| B19 | BR | Sonda lambda aquecida depois do catalisador pino 3 {sinal} |
| B20 | VDcl | Sensor de temperatura do ar de admissão pino 4 {sinal} |
| B21 | AZ | Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor pino 2 {sinal} |
| B22 | VI | Sensor de posição da borboleta de aceleração pino 3 |
| B23 | AZ | Sensor de pressão absoluta pino 1 {sinal} |
| B24 | CZ | Sensor de posição da borboleta de aceleração pino 4 {sinal} |
| B25 | AM | Sensor de posição da borboleta de aceleração pino 6 {sinal} |
| B26 | VM | Sensor de detonação pino 2 {sinal} |

Toyota

Etios
Hatch
X
1.3 16VEtios
Hatch
XS
1.5 16VEtios
Hatch
XLS
1.5 16VEtios
Sedan
X
1.5 16VEtios
Sedan
XS
1.5 16VEtios
Sedan
XLS
1.5 16V

